

odb2-vag-fehlercodes.txt

Fehlernummer		Beschreibung
Hex.	Dez.	
0000	0	Keine Fehler im System
0001	1	Bremssteuergerät
0002	2	Getriebesteuergerät
00ED	237	ABS-Magnetventil vorn links -N59
00EE	238	ABS-Magnetventil vorn rechts -N58
00EF	239	ABS-Magnetventil hinten links -N57
00F0	240	ABS-Magnetventil hinten rechts -N56
00F1	241	Druckregelventil Traktionskontrolle -N238
00F2	242	Drosselklappen-Rücklaufventil -N237
00F3	243	Motorbremse
00F4	244	Versorgungsspannung für ABS-Ventile vr+h1
00F5	245	Versorgungsspannung für ABS-Ventile vl+hr
00F6	246	Masse für ABS-Ventile vr+h1
00F7	247	Masse für ABS-Ventile vr+hr
00F8	248	Getriebebeschalter -E206
00F9	249	Zylinder 2. Pumpe/Düse ventil -N241
00FA	250	Schalter für Geländebetrieb -E207
00FE	254	Einstellung Traktionskontrolle fehlt
00FF	255	Ventil für ABS
0101	257	ABS-Einlassventil, vorn links -N101
0102	258	Magnetventil 1-N88
0103	259	ABS-Einlassventil,vorn rechts -N99
0104	260	Magnetventil 2-N89
0105	261	ABS-Einlassventil, hinten -N103
0106	262	Magnetventil 3-N90
0107	263	Getriebe
0108	264	Magnetventil 4-N91
0109	265	ABS-Auslassventil, vorn links -N102
010A	266	Magnetventil 5-N92
010B	267	ABS-Auslassventil, vorn rechts -N100
010C	268	Magnetventil 6-N93
010D	269	ABS-Auslassventil, hinten -N104
010E	270	Magnetventil 7-N94
010F	271	Siehe Reparatur, Gruppe 01
0111	273	ABS-Einlassventil, hinten rechts -N133
0112	274	ABS-Einlassventil, hinten links -N134
0113	275	ABS-Auslassventil, hinten rechts -N135
0114	276	ABS-Auslassventil, hinten links -N136
0115	277	ABS-Ein-/Auslassventil, vorn links -N137
0116	278	Haupt-ABS-Ventil -N105
0117	279	Ventil 1 für Differentialsperre -N125
0118	280	Ventil 2 für Differentialsperre -N126
0119	281	Fahrgeschwindigkeitsgeber -G68
011A	282	Drosselklappensteller -V60
011B	283	Drehzahlgeber, vorn links -G47
011C	284	ABS-Ein-/Auslassventil, vorn rechts -N138
011D	285	Drehzahlgeber, vorn rechts -G45
011E	286	ABS-Ein-/Auslassventil, hinten links -N139
011F	287	Drehzahlgeber, hinten rechts -G44
0121	289	ABS-Ein-/Auslassventil, hinten rechts -N140
0122	290	Drehzahlgeber, hinten links -G46
0123	291	Druckschalter, F116/warnkontakt -F117
0124	292	Hydraulikversorgungsdruck
0125	293	Multifunktionsschalter -F125
0126	294	Druckschalter 1 für Getriebezustand
0127	295	Druckschalter 2 für Getriebezustand
0128	296	Kickdown-Schalter -F8
0129	297	Getriebedrehzahlgeber -G38
012A	298	Schalter für Differentialsperre -E121
012B	299	Programmschalter -E122
012C	300	Getriebeöltemperaturgeber -G93
012D	301	ABS-Rücklaufpumpe -V39
012E	302	Relais Magnetventil ABS -J106
012F	303	Funktionsauswahlschalter -E91
0131	305	Signal Kraftstoffverbrauchsanzeige
0132	306	Sekundärluftsystem Zyl. Reihe 1

odb2-vag-fehlercodes.txt

0133	307	Sekundärluftsystem Zyl. Reihe 2
0135	309	Reinigungsmittelpumpe -V135
0136	310	Kat.-Temperatargeber 1 -G20
0138	312	Kat.-Temperatargeber 2 -G132
0139	313	Katalysator
013A	314	Zweiwegeventil Abgasrückführung -N161
01F7	503	Pumpe/Entl. Ventilsteuerung
01F8	504	Ventil -N240 Pumpe/Düse Zylinder 1
01FA	506	Ventil -N242 Pumpe/Düse Zylinder 3
01FB	507	Ventil -N243 Pumpe/Düse Zylinder 4
01FC	508	Ventil -N244 Pumpe/Düse Zylinder 5
01FD	509	Ventil -N245 Pumpe/Düse Zylinder 6
0200	512	Hallgeber nicht auf Bezugsmarke
0201	513	Motordrehzahlgeber -G28
0202	514	Zündzeitpunktgeber -G4
0203	515	Hallgeber - G40
0204	516	Leerlaufschalter -F60
0205	517	Volllastschalter -F81
0206	518	Drosselklappenpotentiometer -G69
0207	519	Ansaugkrümmer-Druckgeber -G71
0208	520	Luftmengen-/Luftmassenmesser -G70/G19
0209	521	CO-Potentiometer -G74
020A	522	Kühlmitteltemperatargeber -G62
020B	523	Ansaugluft-Temperatargeber -G42
020C	524	Klopfsensor 1 -G61
020D	525	Lambdasonde -G39
020E	526	Bremslichtschalter -F
020F	527	Ansaugkrümmer-Temperatargeber -G72
0210	528	Höhensensor - F96
0211	529	Drehzahlraten fehlen
0212	530	Drosselklappensteller/-potentiometer -G88
0213	531	Referenzspannung Luftmassenmesser
0214	532	Versorgungsspannung
0215	533	Leerlaufdrehzahl-regelung
0216	534	Öltemperatargeber -G8
0217	535	Erste Klopfregelung
0218	536	Zweite Klopfregelung
0219	537	Lambdaregelung
021A	538	Referenzspannung
021B	539	Kraftstofftemperatargeber -G81
021C	540	Klopfsensor 2 -G66
021D	541	Schieber-potentiometer -G99
021E	542	Nadelhubsensor -G80
021F	543	Max. Drehzahl überschritten
0220	544	Max. Ladedruck überschritten
0221	545	Elektrischer Anschluss Motor/Getriebe
0222	546	Datenkabel defekt
0223	547	Druckregelschalter für ABS -F137
0224	548	Spannungsversorgung für Fehlerspeicher
0225	549	Verbrauchssignal
0226	550	Regelung Einspritzbeginn
0227	551	Überhöhte Katalysator-temperatur
0228	552	Potentiometer Luftmengenmesser -G19
0229	553	Luftmassenmesser -G70
022A	554	Lambdaregelung II
022B	555	Lambdasonde II -G108
022C	556	Servolenkung/Druckschalter -F88
022E	558	Grenzwert Gemischeinstellung mager
022F	559	Grenzwert Gemischeinstellung fett
0230	560	Abgasrückführungs-system
0231	561	Gemischanpassung
023F	575	Ansaugkrümmerdruck
0241	577	Klopfregelung, Zylinder 1
0242	578	Klopfregelung, Zylinder 2
0243	579	Klopfregelung, Zylinder 3
0244	580	Klopfregelung, Zylinder 4
0245	581	Klopfregelung, Zylinder 5
0246	582	Klopfregelung, Zylinder 6

odb2-vag-fehlercodes.txt

0247	583	Klopfregelung, Zylinder 7
0248	584	Klopfregelung, Zylinder 8
0249	585	Temperaturgeber -AGR -G98
024A	586	AGR-Systemregelung
024B	587	Einstellgrenzwert Gemischregulierung
024C	588	Airbag-Auslöser Fahrerseite -N95
024D	589	Auslöser 1 für Airbag Beifahrerseite -N131
024E	590	Auslöser 2 für Airbag Beifahrerseite -N132
024F	591	Gurtschalter Fahrerseite -E24
0250	592	Gurtschalter Beifahrerseite -E25
0251	593	Sitzkontaktschalter Beifahrerseite -F151
0252	594	Airbag-Zündkreis
0253	595	Kollisionsdaten gespeichert
0254	596	Kurzschluss zwischen Ventildrähten
0255	597	Unterschiedliche Raddrehzahlimpulse
0256	598	Hydraulischer/mechanischer Fehler
0257	599	Plausibilität Druck-/Bremslichtschalter
0258	600	Potentiometer in, V68-G92
0259	601	Potentiometer in, V70-G112
025A	602	Potentiometer in, V85-G114
025B	603	Defrosterklappen-motor im Fußraum -V85
025C	604	Potentiometer in V71-G113
025D	605	Zweiwegeventil Frisch-/Umluftklappe -N63
025E	606	Zweiwegeventil Kühlmittel-Abschaltventil -N147
025F	607	Außenluft-Temperaturanzeige -G106
0260	608	Ladezustandsgeber -G119
0261	609	Zündungsausgang 1
0262	610	Zündungsausgang 2
0263	611	Zündungsausgang 3
0264	612	Zündungsausgang 4
0265	613	Zündungsausgang 5
0266	614	Zündungsausgang 6
0267	615	Zündungsausgang 7
0268	616	Zündungsausgang 8
0269	617	Airbag-Verzögerungsgeber, links -G104
026A	618	Airbag-Verzögerungsgeber, rechts -G105
026B	619	Geberdraht, links
026C	620	Geberdraht, rechts
026D	621	Druckreduzierventil -N155
026E	622	Wasser aus Kraftstofffilter ablassen
026F	623	Elektrischer Anschluss ABS/Getriebe
0270	624	Einschalten Klimaanlage-kompressor
0271	625	Drehzahlsignal
0272	626	Warnleuchte Vorglühzeit -K29
0273	627	Wasserstandgeber -G120
0274	628	Überwachung Steuerelementeinstellung
0275	629	Bremspedalschalter -F47
0276	630	Klimaanlage eingeschaltet
0279	633	Auslöserverdrahtung/Verzögerungsgeber
027A	634	EDL-Reihenwiderstand -N159
027B	635	Lambdasonde vor Kat. erwärmt
027C	636	Beschleunigungssensor vorn rechts -G121
027D	637	Beschleunigungssensor hinten links -G122
027E	638	Elektrischer Anschluss 2 Motor/Getriebe
027F	639	Verzögerungsgeber - G123
0280	640	Relais Lambdasondenheizung -J278
0281	641	Automatikgetriebe-öltemperatur
0282	642	EDL-Umschaltventil vorn rechts -N166
0283	643	EDL-Auslassventil vorn rechts -N167
0284	644	EDL-Umschaltventil vorn links -N168
0285	645	EDL-Auslassventil vorn links -N169
0286	646	Elektrischer Anschluss 1 ABS-TCS/Motor
0287	647	Elektrischer Anschluss 2 ABS-TCS/Motor
0288	648	Lambdasonde nach Kat. erwärmt
0289	649	ABS-Ein-/Auslassventil hinten -N160
028A	650	Kupplungspedalschalter -F36
028B	651	Kabel für Zündkreis
028C	652	Getriebeüberwachung

odb2-vag-fehlercodes.txt

028D	653	Plausibilität wählhebel/Getriebe
028E	654	Auslöser Gurtstraffer (Fahrerseite) -N153
028F	655	Auslöser Gurtstraffer (Beifahrerseite) -N154
0290	656	Sensor 'sitz besetzt' -G128
0291	657	Positionierungsmotor für mittlere Auslässe -V102
0292	658	Steuergerät
0293	659	Selbsttest
0294	660	Kickdownschalter/ Drosselklappen-Potentiometer
0295	661	Temperaturanzeige
0296	662	Drehzahlmesser
0297	663	Tachometer
0298	664	Kraftstoffanzeige
0299	665	Sicherheitsgurt-warnleuchte -K19
029A	666	Akustischer Alarm
029B	667	Außenlufttemperatur-signal
029C	668	Spannungsanschluss 30
029D	669	Zweite Fehlerleuchte -K97
029E	670	Drosselklappen-winkelgeber -G127
029F	671	CCS-Schalter -E45
02A0	672	ABS-Hydraulikpumpe mit Reihenwiderstand
02A1	673	Bremsen betätigen
02A2	674	Bremsen lösen
02A3	675	Eingang vorn links: 0 V, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links blockiert
02A4	676	Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links blockiert
02A5	677	Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: VBAT, Rad vorn links frei
02A6	678	Eingang vorn links: VBAT, Ausgang vorn links: 0 V, Rad vorn links frei
02A7	679	Lambdasonde II vor Kat. erwärmt
02A8	680	Eingang vorn rechts: 0 V, Ausgang vorn rechts: 0V, Rad vorn rechts blockiert
02A9	681	Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: 0V, Rad vorn rechts blockiert
02AA	682	Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: VBAT, Rad vorn rechts frei
02AB	683	Eingang vorn rechts: VBAT, Ausgang vorn rechts: 0 V, Rad vorn rechts frei
02AC	684	Lambdasonde II nach Kat. erwärmt
02AD	685	Eingang hinten links: 0 V, Ausgang hinten links: 0V, Rad hinten li blockiert
02AE	686	Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links:0V, Rad hinten li blockiert
02AF	687	Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links: VBAT, Rad hinten li frei
02B0	688	Eingang hinten links: VBAT, Ausgang hinten links: 0 V, Rad hinten li frei
02B1	689	Undosierte Luft in Ansaugluftsystem
02B2	690	Eingang hinten rechts: 0 V, Ausgang hinten re: 0 V, Rad hinten re blockiert
02B3	691	Eing hinten rechts: VBAT, Ausg hinten re: 0 V, Rad hinten rechts blockiert
02B4	692	Eing hinten rechts: VBAT, Ausg hinten rechts: VBAT, Rad hinten rechts frei
02B5	693	Eing hinten rechts: VBAT, Ausgang hinten rechts: 0 v, Rad hinten rechts frei
02B6	694	Beleuchtung/Schalter und Instrumente
02B7	695	EDL-Ventile/ Hydraulikdruck VBAT Rad vorn links/vorn rechts 1
02B8	696	Ventil für Druckreduzierer links -N170
02B9	697	Ventil für Druckreduzierer rechts -N171
02BA	698	Steuergerät erhöhte Stromentnahme
02BB	699	Lambdasonde nach Kat. -G130
02BC	700	Lambdasonde II nach Kat. -G131
02BD	701	Test überhöhte Kühlmitteltemperatur
02BE	702	Kraftstoffzusammensetzungsgeber -G133
02BF	703	Leerlauferkennung Drosselklappenpotentiometer/IDL-Schalter
02C4	708	GEFAHR, Lüfter wird eingeschaltet

odb2-vag-fehlercodes.txt

02C5	709	Fotosensor 2 für Sonnenlichteinfall -G134
02C6	710	Defroster-Klappenmotor -V107
02C7	711	Klappenmotor linker Fußraum -V108
02C8	712	Klappenmotor rechter Fußraum -V109
02C9	713	Motor Luftdüse Mitte links -V110
02CA	714	Motor Luftdüse Mitte rechts -V111
02CB	715	Motor Luftdüse Fußraum hinten -V112
02CC	716	Klappenmotor Umluft -V113
02CD	717	ACF-Klappenmotor -V114
02CE	718	Schalter für Luftdüse oben links -F179
02CF	719	Schalter für Luftdüse oben rechts -F180
02D0	720	Schalter für Luftdüse unten links -F181
02D1	721	Schalter für Luftdüse unten rechts -F182
02D2	722	Schalter für Luftdüse Mitte links -F183
02D3	723	Schalter für Luftdüse Mitte rechts -F184
02D4	724	Schalter für Luftdüse Fußraum hinten links -F185
02D5	725	Schalter für Luftdüse Fußraum hinten rechts -F186
02D6	726	Schalter für Luftdüse Fußraum hinten Mitte -F187
02D7	727	Potentiometer in V107-G135
02D8	728	Potentiometer in V110-G136
02D9	729	Potentiometer in V111-G137
02DA	730	Potentiometer in V112-G138
02DB	731	Potentiometer in V108-G139
02DC	732	Potentiometer in V109-G139
02DD	733	Potentiometer in V112-G141
02DE	734	Potentiometer in mittlerer Luftdüse -G142
02DF	735	Potentiometer in V113-G143
02E0	736	Potentiometer in V114-G144
02E1	737	Ventil Heizungsregulierung links -N175
02E2	738	Ventil Heizungsregulierung rechts -N176
02E3	739	Kühlmittel-umlaufpumpe -V50
02E4	740	Erkennungssensor Zylinder 1 -G145
02E5	741	Bremspedalsüberwachung
02E6	742	Entlüftungssystem Hauptfahrzeug-Batterie
02E7	743	Batterieentlüftungssensor -G146
02E8	744	Temperaturregelung Hauptfahrzeug-Batterie
02E9	745	Isolierungsüberwachung
02EA	746	Zellenausfall Hauptfahrzeug-Batterie
02EB	747	Batterietemperaturgeber vorn -G52
02EC	748	Batterietemperaturgeber hinten -G53
02ED	749	Lüftungsklappe
02EE	750	Störungsleuchte
02EF	751	Ladezustandsanzeige Hauptfahrzeug-Batterie
02F0	752	Lüfter und Batterieheizung
02F1	753	Elktr. Anschlüsse Raddrehzahlimpuls
02F2	754	Übertemperatur-warnleuchte
02F3	755	Öldruck-warnleuchte -K3
02F4	756	Temperaturgeber linke Luftdüse -G150
02F5	757	Temperaturgeber rechte Luftdüse -G151
02F6	758	Sekundärluftsystem
02F7	759	Temperatureinsteller linke Luftdüse -G155
02F8	760	Temperatureinsteller rechte Luftdüse -G156
02F9	761	Fehler im Motorsteuergerät gespeichert
02FA	762	Einspritzventil -N181
02FB	763	Gasdruckgeber (Fahrerseite) -G147
02FC	764	Gasdruckgeber (Beifahrerseite) -G148
02FD	765	Bewegungssensor Modulationskolben -G149
02FE	766	Temperaturgeber Luftdüse vorn -G152
02FF	767	Verdampfertemperaturgeber hinten -G153
0300	768	Temperaturgeber Wärmetauscher hinten -G154
0301	769	Kühlmitteltemperaturgeber - Motorauslass -G82
0302	770	Kühlmitteltemperaturgeber - Kühlerauslass -G83
0303	771	Kraftstoffanzeige-sensor -G
0304	772	Öldruckschalter -F22
0305	773	Öldruckgeber -G10
0306	774	Sensor luftunterstützte Aufhängung hinten links -G76
0307	775	Sensor luftunterstützte Aufhängung hinten rechts -G77
0308	776	Gaspedal-Positionssensor -G79

odb2-vag-fehlercodes.txt

030A	778	Lenkradwinkelsensor -G85
030B	779	Außenlufttemperaturgeber -G17
030C	780	Sensor vertikale Beschleunigung -G90
030D	781	Motor vorn links -V76
030E	782	Motor vorn rechts -V77
030F	783	Motor hinten links -V78
0310	784	Motor hinten rechts -V79
0311	785	Armaturenbrett-Temperaturgeber -G56
0312	786	Dachtemperaturgeber -G86
0313	787	Frischluft-Temperaturgeber -G89
0314	788	Zweiwegeventil Defrosterklappe Fußraum -N118
0315	789	Rückfahrcheinwerferschalter -F41
0316	790	Frisch-/Umluftklappe
0317	791	Verdampfertemperaturschalter -E33
0318	792	Klimaanlagen-Druckschalter -F129
0319	793	Bremspedal-Positionssensor -G100
031A	794	Hydraulikpumpensensor -G101
031B	795	Sensor vertikale Beschleunigung -G102
031C	796	Gebläse für Temperaturgeber -V42
031D	797	Sonnenlicheinfall-Fotosensor -G107
031E	798	Segmenttest
031F	799	Kühlmitteltemperaturgeber -G110
0320	800	Temperaturgeber Gebläse -G109
0321	801	Hochdruckschalter Magnetkupplung -F118
0322	802	Schalter Klimaanlage zu geringer Druck -F73
0323	803	Federwegsensoren vorn rechts -G116
0324	804	Federwegsensoren vorn links -G115
0325	805	Federbeinventile vorn links -N148
0326	806	Federbeinventile vorn rechts -N149
0327	807	Federbeinventile hinten links -N150
0328	808	Federbeinventile hinten rechts -N151
032B	811	System für Abfrage nicht bereit
032D	813	Bremsdruckgeber 2 -G214
032E	814	Bremsdruck-Magnetschalter -N247
032F	815	Bremsen-Erkennungsschalter -F238
0338	824	TCS-Warnleuchte -K86
0351	849	S-Kontakt an Zündschalter
0352	850	Steuerungsausgang aktiv Verstärker Radio
0353	851	Lautsprecher
0354	852	Lautsprecher vorn
0355	853	Lautsprecher hinten
0356	854	Einfügen Ausgang Radioanzeige Armaturenbrett
0357	855	Verbindung zu CD-Wechsler
0358	856	Antenne am Radio
035D	861	Verbindung zum Computer für Navigation
035E	862	Navigationsantenne (GPS) -R50/R52
035F	863	Fernsehantenne -1-R55
0360	864	Fernsehantenne -2-R56
0361	865	Fernsehantenne -3-R57
0362	866	Fernsehantenne -4-R58
0363	867	Verbindung zum ABS-Steuergerät
0364	868	Drehwinkelgeber -G208
0366	870	Tieftonlautsprecher, vorn links -R21
0367	871	Tieftonlautsprecher, vorn rechts -R23
0368	872	Tieftonlautsprecher, hinten links -R15
0369	873	Tieftonlautsprecher, hinten rechts -R17
036A	874	Hochtonlautsprecher, vorn links -R20
036B	875	Hochtonlautsprecher, vorn rechts -R22
036C	876	Hochtonlautsprecher, hinten links -R14
036D	877	Hochtonlautsprecher, hinten rechts -R16
036E	878	Verbindungen zu Lautsprechern, vorn links
036F	879	Verbindungen zu Lautsprechern, vorn rechts
0370	880	Verbindungen zu Lautsprechern, hinten links
0371	881	Verbindungen zu Lautsprechern, hinten rechts
0372	882	Programmauswahl-Steuergerät -E200
0390	912	Schalter elektrischer Fensterheber vorn links -E40
0391	913	Schalter elektrischer Fensterheber vorn rechts, Fahrer -E81
0392	914	Schalter elektrischer Fensterheber hinten links, Fahrer -E53

odb2-vag-fehlercodes.txt

0393	915	Schalter elektrischer Fensterheber hinten rechts -E55
0394	916	Trennschalter elektrischer Fensterheber hinten -E39
03A0	928	Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220
03A1	929	Verriegelungseinheit für Zentralverr. Beifahrerseite -F221
03A2	930	Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222
03A3	931	Verriegelungseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223
03A4	932	Elektrischer Fensterhebermotor, Fahrerseite -V147
03A5	933	Elektrischer Fensterhebermotor, Beifahrerseite -V148
03A6	934	Elektrischer Fensterhebermotor, hinten links -V26
03A7	935	Elektrischer Fensterhebermotor, hinten rechts -V27
03A8	936	Fensterheberschalter, Beifahrerseite -E107
03A9	937	Fensterheberschalter, hinten links -E52
03AA	938	Fensterheberschalter, hinten rechts -E54
03AB	939	Motor Spiegeleinstellung, Fahrerseite -V149
03AC	940	Motor Spiegeleinstellung, Beifahrerseite -V150
03AD	941	Motor Außenspiegel einklappen, Fahrerseite -V
03AE	942	Motor Außenspiegel einklappen, Beifahrerseite -V122
03AF	943	Beheizter Außenspiegel, Fahrerseite -Z4
03B0	944	Beheizter Außenspiegel, Beifahrerseite -Z5
03B1	945	Kollisionssensor - G190
03B2	946	Innenbeleuchtung -W
03B3	947	Fernbedienungsschalter Heckklappe -E188
03B4	948	Signal Schiebedach schließen
03B5	949	Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53, VERRIEGELN
03B6	950	Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53, ENTRIEGELN
03B7	951	Relais für Fernbedienungsschalter Heckklappe -J398
03B8	952	Signal Fahrertür offen
03B9	953	Einschaltdauer Innenbeleuchtung
03BB	955	Taste 1
03BC	956	Taste 2
03BD	957	Taste 3
03BE	958	Taste 4
03BF	959	Warnleuchte Zentralverriegelung sicher
03C0	960	Schalter für Zentralverriegelung, Fahrerseite -F59
03C1	961	Schalter für Zentralverriegelung, Beifahrerseite -F114
03C5	965	Alarmpumpensicherung -S158
03C6	966	Blinksignalsicherung -S147
03C7	967	Blinksignal links
03C8	968	Blinksignal rechts
03C9	969	Einzeilsicherung Heckscheibenheizung -S41
03CB	971	Relais Windschutzscheiben-Heizung, links -J403
03CC	972	Relais Windschutzscheiben-Heizung, rechts -J404
03CD	973	Schalter Heckscheibenheizung -E15
03CE	974	Schalter Windschutzscheiben-Heizung -E180
03CF	975	Heckscheibenheizung -Z1
03D1	977	Abblendlicht links und rechts
03D2	978	Glühlampe Abblendlicht, links -M29
03D3	979	Glühlampe Abblendlicht, rechts -M31
03D4	980	Sicherung Abblendlicht links -S148
03D5	981	Sicherung Abblendlicht rechts -S149
03D6	982	Sicherung Beleuchtung links -S150
03D7	983	Sicherung Beleuchtung rechts -S151
03D8	984	Glühlampe Schlussleuchte, links -M4
03D9	985	Glühlampe Schlussleuchte, rechts -M2
03DA	986	Sicherung Bremslicht -S152
03DB	987	Glühlampe Bremslicht, links -M9
03DC	988	Glühlampe Bremslicht, rechts -M10
03DD	989	Sicherung Verbraucherabschaltung -S152
03DE	990	Verbraucherabschaltung
03DF	991	Innenbeleuchtung
03E0	992	Verbraucherabschaltung aktiv
03E1	993	Verbraucherabschaltung inaktiv
03E2	994	Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung vorn -G215
03E3	995	Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung hinten -G216
03E4	996	Sensor Kopfstützen-Höheneinstellung Fahrersitz -G217
03E5	997	Motor für Fahrersitz-Verstellung vor/zurück -V28

odb2-vag-fehlercodes.txt

03E6	998	Motor für Rückenlehneinstellung Fahrersitz -V45
03E7	999	Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung vorn -V29
0644	1604	Potentiometer 1 für Gangerkennung -G239
0645	1605	Potentiometer 2 für Gangerkennung -G240
0646	1606	Batterieüberwachungssignal
0647	1607	Abschaltung bei Überstrom
0648	1608	Warnleuchtentest
0649	1609	Lüfter im Steuergerät
064A	1610	Betriebsartschalter -E228
064B	1611	Duo-Schalter auf E-Antrieb schalten
064C	1612	Ventil Kupplungspositionierung -N255
0711	1809	Positionierungsmotor für Heizungsklappe links -V158
0712	1810	Positionierungsmotor für Heizungsklappe rechts -V159
0731	1841	Potentiometer in V158-G220
0732	1842	Potentiometer in V159-G221
4065	16485	Luftmassenmesser -G70 - Signal nicht plausibel
4066	16486	Luftmassenmesser -G70 - Signal zu schwach
4067	16487	Luftmassenmesser -G70 - Signal zu stark
406A	16490	Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 signal nicht plausibel
406B	16491	Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 signal zu schwach
406C	16492	Ansaugkrümmerdruck/Luftdruck =>-G71/-F96 signal zu stark
4070	16496	Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - zu schwach
4071	16497	Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - zu stark
4074	16500	Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal nicht plausibel
4075	16501	Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal zu schwach
4076	16502	Kühlmittel-Temperaturgeber -G62 - Signal zu stark
4078	16504	Drosselklappenpotentiometer -G69. Stromkreisfehler
4079	16505	Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal nicht plausibel
407A	16506	Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal zu schwach
407B	16507	Drosselklappenpotentiometer -G69. Signal zu stark
407D	16509	Kühlmitteltemperatur Lambdasonde nicht erreicht
4082	16514	Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler
4083	16515	Reihe 1 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig
4084	16516	Reihe 1 - Sonde 1 - Spannung zu hoch
4085	16517	Reihe 1 - Sonde 1 - Signal zu schwach
4086	16518	Reihe 1 - Sonde 1 - Keine Aktivität
4087	16519	Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
4088	16520	Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler
4089	16521	Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig
408A	16522	Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu hoch
408B	16523	Reihe 1 - Sonde 2 - Signal zu schwach
408C	16524	Reihe 1 - Sonde 2 - Keine Aktivität
408D	16525	Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
4096	16534	Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler
4097	16535	Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig
4098	16536	Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu hoch
4099	16537	Reihe 2 - Sonde 1 - Signal zu schwach
409A	16538	Reihe 2 - Sonde 1 - Keine Aktivität
409B	16539	Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
409C	16540	Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler
409D	16541	Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig
409E	16542	Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu hoch
409F	16543	Reihe 2 - Sonde 2 - Signal zu schwach
40A0	16544	Reihe 2 - Sonde 2 - Keine Aktivität
40A1	16545	Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
40AA	16554	Reihe 1 - Fehler Kraftstoffdosierungssystem
40AB	16555	Reihe 1 - Kraftstoffsystem zu mager
40AC	16556	Reihe 1 - Kraftstoffsystem zu fett
40AD	16557	Reihe 2 - Fehler Kraftstoffsystem
40AE	16558	Reihe 2 - Kraftstoffsystem zu mager
40AF	16559	Reihe 2 - Kraftstoffsystem zu fett
40EC	16620	Ladedruckgeber -G31 - Signal nicht plausibel
40ED	16621	Ladedruckgeber -G31 - Signal zu schwach
40EE	16622	Ladedruckgeber -G31 - Signal zu stark
412C	16684	Fehlzündung erkannt
412D	16685	Zylinder 1, Fehlzündung erkannt
412E	16686	Zylinder 2, Fehlzündung erkannt

odb2-vag-fehlercodes.txt

412F 16687 Zylinder 3, Fehlzündung erkannt
 4130 16688 Zylinder 4, Fehlzündung erkannt
 4131 16689 Zylinder 5, Fehlzündung erkannt
 4132 16690 Zylinder 6, Fehlzündung erkannt
 4133 16691 Zylinder 7, Fehlzündung erkannt
 4134 16692 Zylinder 8, Fehlzündung erkannt
 4141 16705 Motordrehzahlgeber -G28 - Signal nicht plausibel
 4142 16706 Motordrehzahlgeber -G28 - Kein Signal
 4147 16711 Klopfsensor 1 -G61 - Signal zu schwach
 4148 16712 Klopfsensor 1 -G61 - Signal zu stark
 414C 16716 Klopfsensor 2 -G66 - Signal zu schwach
 414D 16717 Klopfsensor 2 -G66 - Signal zu stark
 4151 16721 Kurbelwellenpositionssensor => Sensor -G4 - Signal zu schwach
 4155 16725 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 - Signal nicht
 plausibel
 4156 16726 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 Signal zu schwach
 4157 16727 Nockenwellenpositionssensor => Sensor -G40 Signal zu stark
 4190 16784 Abgasrückführungssystem - Fehler
 4191 16785 Abgasrückführungssystem - Durchfluss zu gering
 4192 16786 Abgasrückführungssystem - Durchfluss zu hoch
 419A 16794 Sekundärluftsystem - Fehler
 419B 16795 Sekundärluftsystem - falscher Durchfluss
 419C 16796 Sekundärluft-Einlassventil -N112 - Stromkreisfehler
 41A4 16804 Reihe 1 - Wirkungsgrad Katalysatorsystem zu gering
 41A6 16806 Reihe 1 - Wirkungsgrad Hauptkatalysator zu gering
 41B0 16816 Reihe 2 - Wirkungsgrad Hauptkatalysator zu gering
 41B8 16824 Tankentlüftungssystem - Fehler
 41B9 16825 Tankentlüftungssystem - falscher Durchfluss
 41BA 16826 Tankentlüftungssystem - Kleine Undichtigkeit erkannt
 41C4 16836 Druckgeber für Tankentlüftungssystem - Signal zu schwach
 41C5 16837 Druckgeber für Tankentlüftungssystem - Signal zu stark
 41C7 16839 Tankentlüftungssystem Große Undichtigkeit erkannt
 41CD 16845 Kraftstoffstatussignal Signal nicht plausibel
 41F5 16885 Fahrgeschwindigkeitssignal - Signal nicht plausibel
 41FA 16890 Leerlaufdrehzahlregelung - Drehzahl unter Spezifikation
 41FB 16891 Leerlaufdrehzahlregelung - Drehzahl über Spezifikation
 41FE 16894 Leerlaufdrehzahlschalter -F60 - Fehler
 4230 16944 Versorgungsspannung Signal nicht plausibel
 4232 16946 Versorgungsspannung Spannung zu niedrig
 4233 16947 Versorgungsspannung Spannung zu hoch
 423B 16955 Bremslichtschalter -F Signal nicht plausibel
 4259 16985 Steuergerät defekt
 425B 16987 Steuergerät defekt
 425C 16988 Steuergerät defekt
 425D 16989 Steuergerät defekt
 425E 16990 Steuergerät defekt
 42BC 17084 Steuergerät defekt
 42BE 17086 Steuergerät defekt
 42BF 17087 Bremslichtschalter -F Stromkreisfehler
 42C1 17089 Fahrbereichssensor =>-F125 Stromkreisfehler
 42C2 17090 Fahrbereichssensor =>F125 Signal nicht plausibel
 42C3 17091 Fahrbereichssensor =>F125 Signal zu schwach
 42C4 17092 Fahrbereichssensor =>F125 Signal zu stark
 42C6 17094 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Stromkreisfehler
 42C7 17095 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal nicht plausibel
 42C8 17096 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal zu schwach
 42C9 17097 Geber für Getriebeöltemperatur -G93 - Signal zu stark
 42CB 17099 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Stromkreisfehler
 42CC 17100 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Signal nicht
 plausibel
 42CD 17101 Geber für Getriebe-Antriebsdrehzahl -G182 - Kein Signal
 42D1 17105 Geber für Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G182 - Signal nicht
 plausibel
 42D2 17106 Geber für Getriebe-Abtriebsdrehzahl - Kein Signal
 42D5 17109 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Stromkreisfehler
 42D6 17110 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Signal nicht plausibel
 42D7 17111 Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Kein Signal
 42DA 17114 Getriebe-/Übersetzungsüberwachung falches

odb2-vag-fehlercodes.txt

Übersetzungsverhältnis

42DB 17115 1. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
 42DC 17116 2. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
 42DD 17117 3. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
 42DE 17118 4. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
 42DF 17119 5. Gang - falsches Übersetzungsverhältnis
 42E4 17124 Überbrückungskupplung - Mechanischer Fehler
 42E5 17125 Überbrückungskupplung - Keine Kraftübertragung
 42EC 17132 Druckregelventil - Stromkreisfehler
 42EF 17135 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88
 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
 42F0 17136 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Kurzschluss gegen Plus
 42F1 17137 Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 Stromkreisfehler
 42F4 17140 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89
 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
 42F5 17141 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Kurzschluss gegen Plus
 42F6 17142 Schalterventil 2 => Magnetventil 2 -N89 Stromkreisfehler
 42F9 17145 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90
 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
 42FA 17146 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Kurzschluss gegen Plus
 42FB 17147 Schalterventil 3 => Magnetventil 3 -N90 Stromkreisfehler
 4300 17152 Schalterventil 4 => Magnetventil 4 -N91 Stromkreisfehler
 4305 17157 Schalterventil 5 => Magnetventil 5 -N92 Stromkreisfehler
 4316 17174 Programmschalter E122 Stromkreisfehler
 4466 17510 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
 4467 17511 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Leistung zu gering
 4468 17512 Reihe 1 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
 4469 17513 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
 446A 17514 Reihe 2 - Sonde 1 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
 446B 17515 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
 446C 17516 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Leistung zu gering
 446D 17517 Reihe 2 - Sonde 2 - Spannung zu niedrig/Luftaustritt
 446E 17518 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Kurzschluss gegen Plus
 4473 17523 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Masseschluss
 4474 17524 Reihe 1 - Sonde 1 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
 4475 17525 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizelement - Masseschluss
 4476 17526 Reihe 1 - Sonde 2 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
 4477 17527 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Masseschluss
 4478 17528 Reihe 2 - Sonde 1 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
 4479 17529 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Masseschluss
 447A 17530 Reihe 2 - Sonde 2 - Heizelement - Stromkreisunterbrechung
 447B 17531 Reihe 1 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
 447C 17532 Reihe 1 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
 447D 17533 Reihe 2 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
 447E 17534 Reihe 2 - Luft Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
 447F 17535 Reihe 1 - Gemischanpassung (mult.) System zu fett
 4480 17536 Reihe 1 - Gemischanpassung (mult.) System zu mager
 4481 17537 Reihe 2 - Gemischanpassung (mult.) System zu fett
 4482 17538 Reihe 2 - Gemischanpassung (mult.) System zu mager
 4484 17540 Reihe 1+2 - Sonde 1 - Heizstrom - Kurzschluss gegen Plus
 4485 17541 Reihe 1+2 - Sonde 1 - Heizstrom - Stromkreisfehler
 4486 17542 Reihe 1+2 - Sonde 2 - Heizstrom - Kurzschluss gegen Plus
 4487 17543 Reihe 1+2 - Sonde 2 - Heizstrom - Stromkreisfehler
 4488 17544 Reihe 1 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
 4489 17545 Reihe 1 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
 448A 17546 Reihe 2 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu mager
 448B 17547 Reihe 2 - Gemischanpassung (hinzu.) System zu fett
 448D 17549 Lastbestimmung
 448E 17550 Lastbestimmung Niveau nicht erreicht
 448F 17551 Lastbestimmung Niveau überschritten
 4490 17552 Luftmassenmesser -G70 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
 4491 17553 Luftmassenmesser -G70 Kurzschluss gegen Plus
 4492 17554 Luftmassenmesser -G70 Versorgungsspannung
 449A 17562 Ansaugkrümmer austausch Defekt
 449B 17563 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Kurzschluss gegen Plus
 449C 17564 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 -
 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
 449D 17565 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Versorgungsspannung

odb2-vag-fehlercodes.txt

449E 17566 Geber für Ansaugkrümmerdruck -G71 - Signal nicht plausibel
 44A0 17568 Geber für Krümmertemperatur -G72 Masseschluss
 44A1 17569 Geber für Krümmer-Temperatur -G72
 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
 44A2 17570 Geber für Krümmertemperatur -G81 Masseschluss
 44A3 17571 Geber für Krümmer-Temperatur -G81
 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
 44AB 17579 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal nicht
 plausibel
 44AC 17580 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu schwach.
 44AD 17581 Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb -G188 Signal zu stark
 44B0 17584 Reihe 1 Lambdakorrektur hinterer Kat. Regelgrenze erreicht
 44B1 17585 Reihe 2 Lambdakorrektur hinterer Kat. Regelgrenze erreicht
 44C4 17604 Reihe 1 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
 44C5 17605 Reihe 2 - Sonde 1 - Stromkreisfehler Heizelement
 44C6 17606 Reihe 1 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
 44C7 17607 Reihe 2 - Sonde 2 - Stromkreisfehler Heizelement
 44C9 17609 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Stromkreisfehler
 44CA 17610 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Stromkreisfehler
 44CB 17611 Einspritzventil Zyl. 2 -N32 - Stromkreisfehler
 44CC 17612 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Stromkreisfehler
 44CD 17613 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Stromkreisfehler
 44CE 17614 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Stromkreisfehler
 44CF 17615 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Stromkreisfehler
 44D0 17616 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Stromkreisfehler
 44D5 17621 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Kurzschluss gegen Plus
 44D6 17622 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Kurzschluss gegen Plus
 44D7 17623 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Kurzschluss gegen Plus
 44D8 17624 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Kurzschluss gegen Plus
 44D9 17625 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Kurzschluss gegen Plus
 44DA 17626 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Kurzschluss gegen Plus
 44DB 17627 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Kurzschluss gegen Plus
 44DC 17628 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Kurzschluss gegen Plus
 44E1 17633 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Masseschluss
 44E2 17634 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Masseschluss
 44E3 17635 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Masseschluss
 44E4 17636 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Masseschluss
 44E5 17637 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Masseschluss
 44E6 17638 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Masseschluss
 44E7 17639 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Masseschluss
 44E8 17640 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Masseschluss
 44ED 17645 Einspritzventil Zyl. 1 -N30 - Stromkreisunterbrechung
 44EE 17646 Einspritzventil Zyl. 2 -N31 - Stromkreisunterbrechung
 44EF 17647 Einspritzventil Zyl. 3 -N32 - Stromkreisunterbrechung
 44F0 17648 Einspritzventil Zyl. 4 -N33 - Stromkreisunterbrechung
 44F1 17649 Einspritzventil Zyl. 5 -N83 - Stromkreisunterbrechung
 44F2 17650 Einspritzventil Zyl. 6 -N84 - Stromkreisunterbrechung
 44F3 17651 Einspritzventil Zyl. 7 -N85 - Stromkreisunterbrechung
 44F4 17652 Einspritzventil Zyl. 8 -N86 - Stromkreisunterbrechung
 0630 1584 Fahrzeug zu niedrig, Pumpvorgang gestartet
 0631 1585 Schalter in Schließzylinder, PS-F242, geöffnet
 0632 1586 Schalter in Schließzylinder, PS-F242, geschlossen
 0633 1587 Auslöser 2 für Airbag Fahrerseite -N250
 0634 1588 Auslöser für Kopf-Airbag Fahrerseite -N251
 0635 1589 Auslöser für Airbag Fahrerseite -N252
 0636 1590 Auslöser für Batterieunterbrechung -N253
 0637 1591 Warnleuchte für Airbag aus, Fahrerseite -K144
 0638 1592 Luftreinheitssensor -G238
 0639 1593 Windschutzscheibenheizung -Z2
 44F5 17653 Nadelhubsensor -G80 Masseschluss
 44F6 17654 Nadelhubsensor -G80 Signal nicht plausibel
 44F7 17655 Nadelhubsensor -G80 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen
 Plus
 44F8 17656 Beginn der Einspritzregelung - Regelungsabweichung
 44FA 17658 Kraftstoffstatus - zu wenig
 44FB 17659 Beginn Einspritzventil -N108 Kurzschluss gegen Plus
 44FC 17660 Beginn Einspritz-Ventil -N108
 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss

odb2-vag-fehlercodes.txt

44FF	17663	Geber für Kühlmitteltemperatur -G62	Masseschluss
4501	17665	Ventil für Kühlmittelumlauf -N214	Stromkreisunterbrechung
4502	17666	Ventil für Kühlmittelumlauf -N214	Kurzschluss gegen Plus
4503	17667	Ventil für Kühlmittelumlauf -N214	Masseschluss
4518	17688	Luftregelventil für Einspritzventil -N212	Durchfluss zu gering
451B	17691	Luftregelventil für Einspritzventil -N212	Stromkreisfehler
451C	17692	Luftregelventil für Einspritzventil -N212	
Stromkreisunterbrechung			
451D	17693	Luftregelventil für Einspritzventil -N212	Masseschluss
451E	17694	Luftregelventil für Einspritzventil -N212	Kurzschluss gegen Plus
451F	17695	Umluftventil für Turbolader -N249	Stromkreisunterbrechung
4520	17696	Umluftventil für Turbolader -N249	Kurzschluss gegen Plus
4521	17697	Umluftventil für Turbolader -N249	Masseschluss
452C	17708	Verbrennungsaussetzer erkannt - Grund: Kraftstoffmangel	
4541	17729	Klopfsensor 3 -G198	Signal zu schwach
4542	17730	Klopfsensor 3 -G198	Signal zu stark
4543	17731	Klopfsensor 4 -G199	Signal zu schwach
4544	17732	Klopfsensor 4 -G199	Signal zu stark
4545	17733	Klopfregelung Zylinder 1	Regelgrenze erreicht
4546	17734	Klopfregelung Zylinder 2	Regelgrenze erreicht
4547	17735	Klopfregelung Zylinder 3	Regelgrenze erreicht
4548	17736	Klopfregelung Zylinder 4	Regelgrenze erreicht
4549	17737	Klopfregelung Zylinder 5	Regelgrenze erreicht
4587	17799	Reihe 2 Nockenwellenpositionssensor =>	-G40 - Masseschluss
4588	17800	Reihe 2 Nockenwellenpositionssensor =>	-G40 -
Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus			
4589	17801	Zündungsausgang 1	Stromkreisfehler
458A	17802	Zündungsausgang 2	Stromkreisfehler
458B	17803	Zündungsausgang 3	Stromkreisfehler
458C	17804	Motordrehzahlgeber -G28	Fehlender Zahn
4590	17808	Ventil für Abgasrückführung -N18	Stromkreisfehler
4591	17809	Ventil für Abgasrückführung -N18	Masseschluss
4592	17810	Ventil für Abgasrückführung -N18	Kurzschluss gegen Plus
4593	17811	Abgasrückführungssystem Regelungsabweichung	
4596	17814	Temperatugeber für Abgasrückführung -G98	Signal nicht plausibel
4597	17815	Temperatugeber für Abgasrückführung -G98	Signal zu schwach
4598	17816	Temperatugeber für Abgasrückführung -G98	Signal zu stark
4599	17817	Tankentlüftungsventil -N80	Stromkreisfehler
459A	17818	Tankentlüftungsventil -N80	Kurzschluss gegen Plus
459B	17819	Reihe 2 Sekundärluftsystem	Durchfluss zu gering
459C	17820	Druckgeber für Abgasrückführung	Signal zu schwach
459D	17821	Druckgeber für Abgasrückführung	Signal zu stark
459E	17822	Reihe 2 Sekundärluftsystem	Undichtigkeit erkannt
45A1	17825	Sensor für Kraftstoffreserve -G	Signal zu schwach
45A2	17826	Sensor für Kraftstoffreserve -G	Signal zu stark
45A4	17828	Sekundärluft-Einlassventil -N112	Stromkreisfehler
45A5	17829	Sekundärluft-Einlassventil -N112	Masseschluss
45A6	17830	Sekundärluft-Einlassventil -N112	Kurzschluss gegen Plus
45A7	17831	Reihe 1 Sekundärluftsystem	Durchfluss zu gering
45A8	17832	Reihe 1 Sekundärluftsystem	Undichtigkeit erkannt
45A9	17833	Tankentlüftungsventil -N80	Masseschluss
45AA	17834	Tankentlüftungsventil -N80	Stromkreisunterbrechung
45B0	17840	Sekundärluft-Einlassventil -N112	Stromkreisunterbrechung
45B1	17841	Relais für Sekundärluftpumpe -J299	Stromkreisunterbrechung
45B2	17842	Relais für Sekundärluftpumpe -J299	Kurzschluss gegen Plus
45B3	17843	Relais für Sekundärluftpumpe -J299	Masseschluss
45B4	17844	Relais für Sekundärluftpumpe -J299	Stromkreisfehler
45B8	17848	AGR-Ventil -N18	Stromkreisunterbrechung
45B9	17849	AGR-Ventil -N18	Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
45BA	17850	Potentiometer Abgasrückführung -G212	Signal zu stark
45BB	17851	Potentiometer Abgasrückführung -G212	Signal zu schwach
45BC	17852	Potentiometer Abgasrückführung -G212	Signal nicht plausibel
45BD	17853	Katalysator-Temperatugeber 2 -G132	Signal nicht plausibel
45BE	17854	Katalysator-Temperatugeber 1 -G132	Masseschluss
45BF	17855	Kat.-Temperatugeber 1 -G132	

odb2-vag-fehlercodes.txt

Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
45C0 17856 Katalysator-Temperaturgeber 2 -G132 Masseschluss
45C1 17857 Kat.-Temperaturgeber 2 -G132 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
45C2 17858 Sekundärluftsystem Kurzschluss gegen Plus
45C3 17859 Sekundärluftsystem Masseschluss
45C4 17860 Sekundärluftsystem Stromkreisunterbrechung
45C5 17861 Abgastemperaturgeber 1 -G235
Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
45C6 17862 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Masseschluss
45C7 17863 Abgastemperaturgeber 1 -G235 Regelgrenze erreicht
45C8 17864 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Regelgrenze erreicht
45C9 17865 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
45CA 17866 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Masseschluss
45CB 17867 Abgastemperaturgeber 2 -G235 Regelgrenze erreicht
45CC 17868 Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Regelgrenze erreicht
45D1 17873 Reinigungsflüssigkeits-Dosierpumpe -V135 - Kurzschluss gegen Plus
45D2 17874 Reinigungsflüssigkeits-Dosierpumpe -V135 - Masseschluss
45D6 17878 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Stromkreisfehler
45D7 17879 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Kurzschluss gegen Plus

45D8 17880 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Masseschluss
45D9 17881 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem -
Stromkreisunterbrechung
45DB 17883 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Fehler/Kein Signal
45DC 17884 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Fehler/Unterdruck zu schwach
45DD 17885 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Fehler
45DE 17886 Leckdiagnosepumpe Tankentlüftungssystem - Schlauchverstopfung erkannt
45F4 17908 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisfehler
45F5 17909 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Masseschluss
45F6 17910 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Kurzschluss gegen Plus
45F8 17912 Ansaugluftsystem - Undichtigkeit erkannt
45F9 17913 Leerlaufschalter -F60 - Schließt/Öffnet nicht den Stromkreis
45FA 17914 Leerlaufschalter -F60 - Öffnet nicht/Masseschluss
45FB 17915 Leerlaufdrehzahlssystem, gelernter Wert - Unterer Grenzwert erreicht
45FC 17916 Leerlaufdrehzahlssystem, gelernter Wert - Oberer Grenzwert erreicht
45FD 17917 Leerlaufdrehzahl-Stabilisierungsventil -N71 - Stromkreisfehler
45FE 17918 Leerlaufdrehzahl-Stabilisierungsventil -N71 - Kurzschluss gegen Plus
45FF 17919 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Stromkreisfehler
4600 17920 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Kurzschluss gegen Plus
4603 17923 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Masseschluss
4604 17924 Ansaugkrümmer-Umschaltventil -N156 - Stromkreisunterbrechung
4605 17925 Hauptrelais =>-J271 - Stromkreisfehler
4606 17926 Hauptrelais =>-J271 - Kurzschluss gegen Plus
4607 17927 Reihe 1 variable Ventilsteuerung Fehler
460D 17933 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Stromkreisfehler
460E 17934 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Kurzschluss gegen Plus
460F 17935 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 - Masseschluss
4610 17936 Reihe 1 variable Ventilsteuerung =>-N205 -
Stromkreisunterbrechung
4615 17941 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Stromkreisfehler
4616 17942 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Kurzschluss gegen Plus
4617 17943 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 - Masseschluss
4618 17944 Reihe 2 variable Ventilsteuerung =>-N208 -
Stromkreisunterbrechung
4619 17945 Kraftstoffabschaltventil -N109 Fehler
461A 17946 Kraftstoffabschaltventil -N109
Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
461C 17948 Fahrgeschwindigkeitssignal - signal zu schwach

odb2-vag-fehlercodes.txt

461D 17949 Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisunterbrechung
 461E 17950 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal nicht
 plausibel
 461F 17951 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal zu schwach

 4620 17952 Winkelgeber für Drosselklappenantrieb -G187 - Signal zu stark
 4621 17953 Drosselklappensteuerung Fehler
 4622 17954 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Kurzschluss gegen Plus
 4623 17955 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Masseschluss
 4624 17956 Magnetventil Ladedruckregelung -N75 - Stromkreisunterbrechung
 4625 17957 Magnetventil Lade-druckregelung -N75 -
 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
 4626 17958 Ladedruck - Regelungsabweichung
 4627 17959 Höhsensor -F96 Kurzschluss gegen Plus
 4628 17960 Höhsensor -F96 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
 462B 17963 Maximaler Ladedruck überschritten
 462C 17964 Ladedruckregelung Regelgrenze nicht erreicht
 462D 17965 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
 462E 17966 Drosselklappenantrieb -G186 Stromkreisfehler
 462F 17967 Drosselklappensteuerung -J338 Fehler bei Grundeinstellung
 463A 17978 Motorsteuergerät blockiert
 4644 17988 Drosselklappenantrieb Reihe 1 Fehler
 4646 17990 Leerlaufdrehzahlregelung Anpassungsgrenze erreicht
 4658 18008 Versorgungsspannung KI-15 Spannung zu niedrig
 465A 18010 Versorgungsspannung KI-30 Spannung zu niedrig
 465D 18013 Schlechte Straße/Beschleunigungssensor - Stromkreisfehler
 465E 18014 Info schlechte Straße/eng.sp.mom. von ABS-Steuergerät -
 Stromkreisfehler
 4663 18019 Anforderung warnleuchte einschalten - Masseschluss
 4664 18020 Abgassteuergerät falsch codiert
 4665 18021 Anforderung warn-leuchte einschalten -
 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
 4666 18022 Anforderung warnleuchte einschalten - Signal nicht plausibel
 4668 18024 warnleuchte vorglühzeit -K29 Kurzschluss gegen Plus
 4669 18025 warnleuchte vorglühzeit -K29
 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
 466A 18026 Glühkerzenrelais -J52 Kurzschluss gegen Plus
 466B 18027 Glühkerzenrelais -J52 Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
 466C 18028 Signal für Kühlmitteltemperatur
 Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
 466D 18029 Signal für Kühlmitteltemperatur Masseschluss
 466E 18030 Signal für Kühlmitteltemperatur Signal nicht plausibel
 466F 18031 Datenbusantrieb - Keine Kommunikation
 4670 18032 Anforderung warnleuchte einschalten - aktiv
 4671 18033 Datenbusantrieb - Nicht plausible Meldung vom
 Getriebesteuergerät
 4672 18034 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Getriebesteuergerät
 4673 18035 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Einspritzpumpensteuergerät
 4674 18036 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Lenkwinkelsteuergerät
 4675 18037 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom AICC-Steuergerät
 4676 18038 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu schwach
 4677 18039 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu stark
 4678 18040 Gaspedal-Positionssensor -G79 Versorgungsspannung
 4679 18041 Gaspedal-Positionssensor 2 -G185 - Signal zu schwach
 467A 18042 Gaspedal-Positionssensor 2 -G185 - Signal zu stark
 467B 18043 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Klimaanlagesteuergerät
 467C 18044 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Airbag-Steuergerät
 467D 18045 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Elektronik-Steuergerät
 467E 18046 Datenbusantrieb - Keine Meldung vom Kupplungssteuergerät
 467F 18047 Gaspedal-Positionssensor 1/2 -G79+G185 - Signal nicht plausibel

 4680 18048 Steuergerät defekt
 4681 18049 Fehlerspeicher des Klimaanlagesteuergeräts abfragen
 4682 18050 Fehlerspeicher des Airbag-Steuergeräts abfragen
 4683 18051 Fehlerspeicher des Elektronik-Steuergeräts abfragen
 4684 18052 Fehlerspeicher des Kupplungssteuergeräts abfragen
 4685 18053 Datenbusantrieb - Keine Meldung von Allradantriebelektronik
 4686 18054 Fehlerspeicher der Allradantriebelektronik abfragen

odb2-vag-fehlercodes.txt

46A4 18084 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 -
Stromkreisfehler

46A5 18085 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 Kurzschluss
gegen Plus

46A6 18086 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 - Masseschluss

46A7 18087 Störungsleuchte el. Drosselklappensteuerung -K132 -
Stromkreisunterbrechung

46A9 18089 Steuergerät-Programmierung Programmierung nicht abgeschlossen

46AC 18092 Steuergerät-Programmierung Fehler bei Datenübertragung

46AE 18094 Steuergerät defekt - Programmierungsfehler

46B2 18098 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Stromkreisfehler

46B3 18099 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Stromkreisunterbrechung

46B4 18100 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Masseschluss

46B5 18101 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83 Kurzschluss gegen Plus

46B6 18102 Warnleuchte für Selbstdiagnose -K83

Stromkreisunterbrechung/Masseschluss

46C0 18112 Kickdown-Schalter -F8 Stromkreisfehler

46C7 18119 Drehzahlgeber 1 => vorn links -G47 Signal nicht plausibel

46CC 18124 Drehzahlgeber 2 => vorn rechts -G47 Signal nicht plausibel

46D1 18129 Drehzahlgeber 3 => hinten links -G47 Signal nicht plausibel

46D3 18131 Signal für Startersperre Stromkreisunterbrechung

46D4 18132 Signal für Startersperre Masseschluss

46D6 18134 Drehzahlgeber 4 => hinten rechts -G47 Signal nicht plausibel

46D8 18136 Unterschiedliche Raddrehzahlen - Signal nicht plausibel

46D9 18137 Signal für Startersperre Kurzschluss gegen Plus

46DD 18141 Tiptronic zurückschalten -F189 Masseschluss

46E3 18147 Tiptronic hochschalten -F189 Masseschluss

46E5 18149 Kupplungsdruckanpassung Anpassungsgrenze erreicht

46E6 18150 Kupplungsdrehmomentanpassung Anpassungsgrenze erreicht

46E7 18151 Kupplungsschlupfüberwachung Signal zu stark

46E8 18152 Erkennung Tiptronic-Schalter -F189 Masseschluss

46E9 18153 Versorgungsspannung für Magnetschalter Kurzschluss gegen Plus

46EA 18154 Versorgungsspannung für Magnetschalter Stromkreisfehler

46EB 18155 Versorgungsspannung für Magnetschalter

Stromkreisunterbrechung/Masseschluss

46EC 18156 Steuergerät defekt

46ED 18157 Steuergerät für Automatikgetriebe - Falsche Codierung

46EE 18158 Versorgungsspannung Spannung zu niedrig

46EF 18159 Versorgungsspannung Spannung zu hoch

46F0 18160 Versorgungsspannung Signal nicht plausibel

46F8 18168 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Stromkreisfehler

46F9 18169 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Masseschluss

46FA 18170 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Kurzschluss gegen Plus

46FB 18171 Wählhebelsperre => Magnetschalter -N110 Masseschluss

46FD 18173 Geber 2 für Hydraulikdruck -G194 - Anpassungsniveau erreicht

46FE 18174 Drosselklappensignal vom Motorsteuergerät

Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus

46FF 18175 Drosselklappensignal vom Motorsteuergerät Masseschluss

4700 18176 Geber 2 für Hydraulikdruck -G194 - Signal zu stark

4701 18177 Geber 2 für Hydraulikdruck -G194 - Signal zu schwach

4702 18178 Lastsignal vom Motorsteuergerät - Signal nicht plausibel

4703 18179 Lastsignal vom Motorsteuergerät

Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus

4704 18180 Lastsignal vom Motorsteuergerät Masseschluss

4705 18181 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 - Signal zu stark

4706 18182 Geber 1 für Hydraulikdruck -G193 - Signal zu schwach

4707 18183 Geber 1 für Hydraulikdruck -G194 - Anpassungsniveau erreicht

470A 18186 Ventil 7 - Stromkreisfehler

470D 18189 Signal für Drehmomentred. Stromkreisunterbrechung/Masseschluss

470E 18190 Signal für Drehmomentred. Kurzschluss gegen Plus

4710 18192 Stromkreis Schalter auf/ab -

Stromkreisunterbrechung/Masseschluss

4711 18193 Stromkreis Schalter auf/ab - Kurzschluss gegen Plus

4712 18194 Signal für Rückfahrscheinwerfer - Stromkreisunterbrechung

4713 18195 Signal für Rückfahrscheinwerfer - Masseschluss

4714 18196 Signal für Rückfahrscheinwerfer - Kurzschluss gegen Plus

odb2-vag-fehlercodes.txt

4715	18197	Leerlaufdrehzahleinfluss - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
4716	18198	Signal für wählhebelanzeige - Stromkreisunterbrechung
4717	18199	Signal für wählhebelanzeige - Masseschluss
4718	18200	Signal für wählhebelanzeige - Kurzschluss gegen Plus
4719	18201	Geber 2 für Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G196 - Kein Signal
471B	18203	Signal für Fahrgeschwindigkeit Stromkreisunterbrechung
471C	18204	Signal für Fahrgeschwindigkeit Masseschluss
471D	18205	Signal für Fahrgeschwindigkeit Kurzschluss gegen Plus
471E	18206	Geber 2 f. Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G196 - Signal nicht plausibel
471F	18207	Geber 2 f. Getriebe-Abtriebsdrehzahl -G196 - Drehzahl zu hoch
472D	18221	Druckregelventil 1 -N215 - Stromkreisfehler
472E	18222	Druckregelventil 1 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
472F	18223	Druckregelventil 1 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
4732	18226	Druckregelventil 2 -N215 - Stromkreisfehler
4733	18227	Druckregelventil 2 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
4734	18228	Druckregelventil 2 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
4737	18231	Druckregelventil 3 -N215 - Stromkreisfehler
4738	18232	Druckregelventil 3 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
4739	18233	Druckregelventil 3 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
473C	18236	Druckregelventil 4 -N215 - Stromkreisfehler
473D	18237	Druckregelventil 4 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
473E	18238	Druckregelventil 4 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
4742	18242	Druckregelventil 5 -N215 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
4743	18243	Druckregelventil 5 -N215 - Kurzschluss gegen Plus
474F	18255	ABS-Steuergerät abfragen
4750	18256	Motorsteuergerät abfragen
4751	18257	Getriebesteuergerät abfragen
4752	18258	Datenbusantrieb - Meldung vom Motorsteuergerät fehlt
4753	18259	Datenbusantrieb - Meldung vom ABS-Steuergerät fehlt
4754	18260	Datenbusantrieb - Nicht plausible Info vom Motorsteuergerät
4755	18261	Datenbusantrieb - Nicht plausible Info vom ABS-Steuergerät
4756	18262	Datenbusantrieb - Hardware defekt
4757	18263	Datenbusantrieb - Softwareüberwachung
4758	18264	Drosselklappenpotentiometer -G69 Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
4759	18265	Lastsignal Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
475A	18266	Drehzahlsignal vom Motorsteuergerät - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
475B	18267	Bremslichtschalter -F Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
475C	18268	Kickdown-Schalter -F8 - Fehlermeldung vom Motorsteuergerät
03E8	1000	Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung hinten -V30
03E9	1001	Motor Kopfstützen-Höheneinstellung Fahrersitz -V103
03EA	1002	Taste Fahrersitz-Höheneinstellung vorn, hoch -E208
03EB	1003	Taste Fahrersitz-Höheneinstellung vorn, runter -E20
03EC	1004	Taste Fahrersitz-Höheneinstellung hinten, hoch -E210
03ED	1005	Taste Fahrersitz-Höheneinstellung hinten, runter -E211
03EE	1006	Fahrersitz-Längseinstellung, vorwärts -E212
03EF	1007	Fahrersitz-Längseinstellung, rückwärts -E213
03F0	1008	Hinweis: Notausschalter betätigt!
03F1	1009	Sensor Fahrersitz-Längseinstellung -G218
03F2	1010	Geber für Rückenlehneinstellung Fahrersitz -G219
03F3	1011	Taste Kopfstützeinstellung Fahrersitz, hoch -E214
03F4	1012	Taste Kopfstützeinstellung Fahrersitz, runter -E215
03F5	1013	Lastsignal Klimaanlage-Kompressor
03F6	1014	Endstufe für Lüfterthermostat
03F7	1015	Kühlerlüftersteuerung
03F8	1016	Luftablassventil, -Gasfederung, -N106
03F9	1017	Gasfederung, Kompressor -V65
03FA	1018	Kühlerlüfter -V7
03FB	1019	Relais
03FC	1020	Wasserpumpe -V36
03FD	1021	warnleuchte Differentialsperre -K81

odb2-vag-fehlercodes.txt

03FE	1022	Kombi-Fig. Innenbeleuchtung aktiviert
03FF	1023	Summer/Glocke -H3
0401	1025	Störung Aktivierung Fehler-warnleuchte
0402	1026	Verdampfergebläse hinten -V20
0403	1027	warmluftgebläse hinten -V47
0404	1028	Gebäuserelais -J323
0405	1029	Klimaanlagenrelais -J32
0406	1030	Schlüsseltaste Zentralverriegelung Fahrerseite, verriegeln
0407	1031	Schlüsseltaste Zentralverriegelung Fahrerseite, entriegeln
0408	1032	Schlüsseltaste Zentralverriegelung Beifahrerseite, verriegeln
0409	1033	Schlüsseltaste Zentralverriegelung Beifahrerseite, entriegeln
040A	1034	Wärmeschutz Fahrertürfenster aktiv
040B	1035	Wärmeschutz Beifahrertürfenster aktiv
040C	1036	Wärmeschutz Fenster hinten links aktiv
040D	1037	Wärmeschutz Fenster hinten rechts aktiv
040E	1038	Wärmeschutz Zentralverriegelung
040F	1039	Geber Kühlmitteltemperaturanzeige -G2
0410	1040	Elektrischer Anschluss 2 ABS/Getriebe
0411	1041	TCS-Funktion nicht plausibel
0414	1044	Steuergerät falsch codiert
0415	1045	Tiptronic-Schalter -F189
0416	1046	Bremsbelag-warnleuchte -K32
0417	1047	Bremssystem-warnleuchte -K7
0418	1048	Dieselelektronik-warnleuchte -K104
0419	1049	Systemspannungsanschluss 50
041A	1050	Glükerzenüberwachung
041B	1051	Positionierungsmotor Kraftstoffdosierung -V117
041C	1052	Lastsignalpotentiometer -G157
041D	1053	Beginn Einspritzventil -N182
041E	1054	Spannungsversorgungsrelais Klemme 30 -J317
041F	1055	Beginn Einspritzsensor -N158
0420	1056	Funktion: Ausgleichsladung
0421	1057	Funktion: Konstantspannungsladung
0422	1058	Funktion: Konstantstromladung
0423	1059	Rotor-Positionssensor -G159
0424	1060	Halterung wicklungstemperaturegeber Anker -G160
0425	1061	wicklungstemperaturegeber/wicklungskopf - G161
0426	1062	Signal für Batteriestromverringern
042E	1070	Starterrelais -J53
042F	1071	Sensor Kupplungsbewegung -G162
0430	1072	Unterdruckventil Kupplungspositionierung -N183
0431	1073	Kupplungsdrucksystem
0432	1074	Entlüftungsventil Kupplungspositionierung -N184
0433	1075	Relais Kupplungshydraulikpumpe -J319
0435	1077	Unterdruckschalter Bremskraftverstärker -F190
0436	1078	Getriebeschalter -F191
0437	1079	Relais Lenkungshydraulik -J320
0438	1080	Schalter Servolenkungsunterstützung -F192
0439	1081	Prioritätsventil -N185
043A	1082	0°C-Temperatur-warnleuchte -K107
043D	1085	4°C-Temperatur-warnleuchte -K108
043E	1086	Tachometersensor -G22
043F	1087	Grundeinstellung nicht durchgeführt
0440	1088	Gemischanpassung 2
0441	1089	Schalter Verdeck verstaute -F204
0442	1090	Schalter Verdeck geöffnet -F203
0443	1091	Schalter Cabriooverdeck vorn -F202
0444	1092	Schalter Cabriooverdeck verstaute -F171
0445	1093	Schalter Staufachdeckel oben Cabriooverdeck -F201
0446	1094	Schalter 3 Staufachdeckel links Cabriooverdeck -F195
0447	1095	Schalter 2 Staufachdeckel links Cabriooverdeck -F197
0448	1096	Schalter 1 Staufachdeckel links Cabriooverdeck -F199
0449	1097	Schalter Cabriooverdeck verriegelt -F172
044A	1098	Schalter hintere Klappe geschlossen -F206
044B	1099	Schalter Kofferraumdeckel verriegelt
044C	1100	Schalter Kofferraumdeckel geöffnet
044D	1101	Verriegelungsschalter -F205
044E	1102	Schalter 3 Staufachdeckel rechts Cabriooverdeck -F196

odb2-vag-fehlercodes.txt

044F	1103	Schalter 2 Staufachdeckel rechts Cabriooverdeck -F198
0450	1104	Schalter 1 Staufachdeckel rechts Cabriooverdeck -F200
0451	1105	Magnetventil 8 -N186
0452	1106	Relais für Fensterabsenkung -J291
0453	1107	Cabriooverdeck-warnleuchte -K98
0454	1108	Relais für Fensteranhebung -J292
0455	1109	Relais Hydraulikpumpe -J321
0456	1110	Magnetschalter für Verriegelung -N187
0457	1111	Positionierungsmotor 1 Kofferraumdeckelverriegelung
0458	1112	Stromversorgung für Positionierungsmotor 1 und 2
0459	1113	Positionierungsmotor 2 Kofferraumdeckelverriegelung
045A	1114	Schalter Warnung Handbremse -F9
045C	1116	Positionierungsmotor für Entriegelung Cabriooverdeck
045D	1117	Lastsignal für Generator Klemme DF
045E	1118	Motorvorwärmung
045F	1119	Gangerkennungssignal
0460	1120	Nockenwellensteuerung 1
0461	1121	Nockenwellensteuerung 2
0462	1122	Hallgeber 2 -G163
0463	1123	Falsche Aktivierung
0464	1124	Ladezeitüberwachung
0465	1125	Ansaugkrümmer-Umschaltung
0466	1126	Motordrehzahlsignal
0467	1127	Warnleuchte Kraftstoffreserve -K16
0468	1128	Lesespule Wegfahrsperr
0469	1129	S-Kontakt -H15
046A	1130	ABS-Betrieb
046B	1131	Blinksignal-Aktivierung
046C	1132	Infrarotsensor vorn -G166
046D	1133	Infrarotsensor hinten -G167
046E	1134	Alarmhupe -H12
046F	1135	Sensoren Innenraumüberwachung
0470	1136	Starter - Anlassunterbrechung
0471	1137	Zentralverriegelungsschalter; Verriegelung - Kontakte
0472	1138	Zentralverriegelungsschalter; Entriegelung Fahrertür
0473	1139	Zentralverriegelungsschalter; Entriegelung Beifahrertür
0474	1140	Zentralverriegelungsschalter; Entriegelung Hecktür/Motorhaube
0475	1141	Entriegelungsschalter Hecktür/Motorhaube -E165
0476	1142	Zentralverriegelungsmotoren; Fahrertür und Tankklappe geschlossen
0477	1143	Zentralverriegelungsmotoren; Fahrertür und Tankklappe geöffnet
0478	1144	Zentralverriegelungsmotor; Beifahrertür geöffnet
0479	1145	Zentralverriegelungsmotoren; Hintertüren geöffnet
047A	1146	Zentralverriegelungsmotoren; Beifahrer-Tür und Hintertüren geschlossen
047B	1147	Verriegelungsmotor Hecktür/Motorhaube -V120
047C	1148	Aktivierung Sicherheitsverriegelung der Türen
047D	1149	Deaktivierung Sicherheitsverriegelung der Türen
047E	1150	Analoganzeigen
047F	1151	Dieselmotor-Sperrschalter -F207
0480	1152	Getriebeüberwachungsschalter -F209
0481	1153	Ökomatikschalter -E163
0482	1154	Kupplung
0484	1156	Getriebeerkennungsschalter -F208
0485	1157	Versorgungsspannung Alarmhupe
0486	1158	Versorgungsspannung Blinksignale
0487	1159	Sichere Systemverdrahtung
0488	1160	Relais Kühlmittel-Heizelement -J325
0489	1161	Endstufe Nockenwellensteuerung
048A	1162	Fehlzündung
048D	1165	Drosselklappen-Steuergerät -J338
048E	1166	Motordrehmomentsignal
048F	1167	Vollgas-Anschlagventil -N194
0490	1168	Temperatugeber - Fahrersitz -G59
0495	1173	Motor für Fahrersitzverstellung vor/zurück -V28
0496	1174	Motor für Fahrersitz-Höheneinstellung -V138
0497	1175	Regler Fahrersitzheizung -E94
0498	1176	Schlüssel

odb2-vag-fehlercodes.txt

0499	1177	Motorsteuergerät
049B	1179	Falsche Schlüsselprogrammierung
049C	1180	Elektrischer Anschluss Motor/Nebenverbraucher
049D	1181	Erste Codierung: nur zwei Schlüssel eingegeben
049E	1182	Höhenanpassung
049F	1183	Katalysator-Warnleuchte -K72
04A0	1184	Luftauslass-Temperaturgeber hinten -G174
04A1	1185	Frischluchtgebläse hinten -V80
04A2	1186	Servomotor Luftverteilung hinten -V136
04A3	1187	Servomotor warmluftklappe hinten -V137
04A4	1188	Steuergerät magnetische Kupplung - elektrische Betätigung
04A5	1189	Positionierungsmotor für Luftverteilung vorn -V145
04A6	1190	Steuergerät Servomotor - elektrische Betätigung
04A8	1192	Drehmomentwandler-Überbrückungskupplung
04A9	1193	Relais schwache Heizleistung -J359
04AA	1194	Relais hohe Heizleistung -J360
04AB	1195	ENDE
04AC	1196	Motor/Getriebe - Datenbus
04AF	1199	Motor/ABS - Elektrischer Anschluss
04B0	1200	Spannungsversorgung ABS-Ventile
04B1	1201	Spannungsversorgung ABS-Pumpe
04B2	1202	Diagnosekabel
04B3	1203	ABS/Armaturenplatteinschub - Elektrische Verbraucher
04B4	1204	Motortemperaturgeber -G27
04B5	1205	Climatronic-Relais -J254
04B6	1206	Zündzeitpunktsignal aus
04B8	1208	Daten im Steuergerät geändert
04B9	1209	Drehzahlsignal Generatorklemme w
04BA	1210	Steuergerät lernt Einstellbereich
04BB	1211	Auslöser Gurtstraffer hinten, Fahrerseite -N196
04BC	1212	Auslöser Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite -N197
04BD	1213	Auslöser Gurtstraffer hinten, Mitte -N198
04BF	1215	Sensor Sitzbelegungserkennung, Fahrerseite hinten-G177
04C0	1216	Sensor Sitzbelegungserkennung, Beifahrerseite hinten -G178
04C1	1217	Auslöser Seitenairbag, Fahrerseite -N199
04C2	1218	Auslöser Seitenairbag, Beifahrerseite -N200
04C3	1219	Auslöser Airbag hinten, Fahrerseite -N201
04C4	1220	Auslöser Airbag hinten, Beifahrerseite -N202
04C5	1221	Aufprallsensor Seitenairbag Fahrerseite -G179
04C6	1222	Aufprallsensor Seitenairbag Beifahrerseite -G180
04C7	1223	Zentralverriegelung Signal geöffnet
04C8	1224	Steuergerät stimmt nicht mit Fahrzeug überein
04CA	1226	Aufpralldaten Seitenairbag Fahrerseite gespeichert
04CB	1227	Aufpralldaten Seitenairbag Beifahrerseite gespeichert
04CC	1228	Schalter Airbag-Deaktivierung, Beifahrerseite
04D3	1235	Sekundärluft-Einlassventil -N112
04D4	1236	Magnetschalter wählhebelsperre -N110
04D5	1237	Kraftstoffabschaltventil -N109
04D6	1238	Regelung Zündstellwinkel
04D7	1239	Entlüftungsöffnung in Drosselklappensteller -N97
04D8	1240	Entlüftungsventil in Drosselklappensteller -N117
04D9	1241	ACF-Magnetschalter 2 -N115
04DA	1242	Ausgangsstufe in Steuergerät
04DB	1243	Ventil Änderung Ansaugkrümmerdruck -N156
04DC	1244	Ventil Lambdasondenheizung -J208
04DD	1245	Differentialdruckregler -N73
04DE	1246	Relais Ansaugkrümmer-Vorwärmung -J81
04DF	1247	ACF-Magnetschalter 1 -N80
04E0	1248	Zweiwegeventil/Volllast-Anreicherung -N54
04E1	1249	Einspritzventil, Zylinder 1 -N30
04E2	1250	Einspritzventil, Zylinder 2 -N31
04E3	1251	Einspritzventil, Zylinder 3 -N32
04E4	1252	Einspritzventil, Zylinder 4 -N33
04E5	1253	Einspritzventil, Zylinder 5 -N83
04E6	1254	Einspritzventil, Zylinder 6 -N84
04E7	1255	Einspritzventil, Zylinder 7 -N85
04E8	1256	Einspritzventil, Zylinder 8 -N86
04E9	1257	Ventil Leerlaufstabilisierung -N71

odb2-vag-fehlercodes.txt

04EA	1258	Starterklappensteller -V63
04EB	1259	Kraftstoffpumpenrelais -J17
04EC	1260	Überlaufabschaltventil -N65
04ED	1261	Ventil Lambdaregelfrequenz -N7
04EE	1262	Magnetschalter Bremsverstärker-Druckregelung -N75
04EF	1263	Kaltstartventil -N17
04F0	1264	Relais Sekundärluftpumpe -J299
04F1	1265	AGR-Ventil -N18
04F2	1266	Glühkerzenrelais -J52
04F3	1267	Steuergerät automatische Vorglühzeit -J179
04F4	1268	Dosierregelung -N146
04F5	1269	Beginn Einspritzventil -N108
04F6	1270	Magnetische Kupplung Klimaanlage -N25
04F7	1271	Motor für Warmluftklappe -V68
04F8	1272	Motor für mittlere Klappe -V70
04F9	1273	Frischluft unten -V2
04FA	1274	Motor für Luftstromklappe -V71
04FB	1275	Relais Magnetschalter
04FC	1276	ABS-Hydraulikpumpe -V64
04FD	1277	Relais ABS-Hydraulikpumpe -J185
04FE	1278	EDL-Abschaltrelais -J263
0500	1280	Airbag Beifahrerseite abgeschaltet
0502	1282	Umschaltventil Ansaugkrümmerklappe -N239
0503	1283	Motor Ansaugkrümmerklappe -V157
0510	1296	Temperatugeber mittlere Lufterdüse -G191
0511	1297	Temperatugeber Fußraum-Lufterdüse -G192
0512	1298	Warnleuchtentest Kombiinstrument
0520	1312	Datenbusantrieb
0521	1313	Datenbusantrieb in Notmodus
0522	1314	Motorsteuergerät
0523	1315	Getriebesteuergerät
0524	1316	Bremssteuergerät
0525	1317	Steuergerät in Armaturenbretteinschub
0526	1318	Steuergerät für Einspritzpumpe
0527	1319	Steuergerät für Abstandskontrolle
0528	1320	Steuergerät für Climatronic
0529	1321	Steuergerät für Airbag
0530	1328	Datenbus-Fernbedienung
0531	1329	Datenbus-Fernbedienung in Notmodus
0532	1330	Zentrales Steuergerät für Fernbedienung
0533	1331	Tür-Steuergerät Fahrerseite -J386
0534	1332	Tür-Steuergerät Beifahrerseite -J387
0535	1333	Tür-Steuergerät hinten links -J388
0536	1334	Tür-Steuergerät hinten rechts -J-389
0537	1335	Steuergerät für Sitz-/Spiegelverstellung Fahrerseite
054A	1354	Entriegelungssignal Wegfahrsperre
054B	1355	Signal; alle Fenster öffnen
054C	1356	Signal; alle Fenster und STR schließen
054D	1357	Verriegelungsmotor Tankklappe
054E	1358	Interner Zentralverriegelungsschalter; Fahrerseite
054F	1359	Interner Zentralverriegelungsschalter; Beifahrer-Seite E198
0550	1360	Schalter ATW öffnen
0551	1361	Schalter ATW schließen
0552	1362	Schalter für Heckklappe schließen -F124
0553	1363	Zentralverriegelungsschalter; Fahrertür - F59
0554	1364	Zentralverriegelungsschalter; Fahrertür - F114
0555	1365	Schalter/Taste Verriegelung/Entriegelung innen
0556	1366	Geöffnet durch Aufprallsignal
0557	1367	Über Zentralverriegelungspumpe ausschalten
0558	1368	Alarm über Kofferraumschalter
0559	1369	Alarm Motorhaubenschalter
055A	1370	Alarm über Innenraumüberwachung
055B	1371	Alarm über Türkontaktschalter Fahrerseite
055C	1372	Alarm über Türkontaktschalter Hintertür, Beifahrerseite
055D	1373	Alarm über Radio-Massekontakt
055E	1374	Alarm über Klemme 15
055F	1375	Ventil Motoraufhängung Stufe 1
0560	1376	Drehzahlsignal für Einspritzpumpe

odb2-vag-fehlercodes.txt

0561	1377	Linker Ultraschallsensor für ATW -G170
0562	1378	Rechter Ultraschallsensor für ATW -G171
0563	1379	Schalter Innenraumüberwachung -E183
0564	1380	Alarm über ATW-Sensor hinten links
0565	1381	Alarm über ATW-Sensor hinten rechts
0566	1382	Alarm über ATW-Sensor hinten links
0567	1383	Alarm über ATW-Sensor hinten links
0568	1384	Alarm über Glasbruchsensor
0569	1385	Alarmanlagen-warnleuchte -K95
056A	1386	Aktiven Alarm definieren
056B	1387	Stromversorgungskabel
056C	1388	Signalimpulskabel
056D	1389	Schalter für Heckklappe öffnen -F124
056E	1390	Innenraumüberwachung aktivieren
056F	1391	Aufprallsignal simulieren
0571	1393	Sensor für luftunterstützte Aufhängung -G84
0572	1394	Warnleuchte für luftunterstützte Aufhängung -K134
0573	1395	Motor Komprimierung luftunterstützte Aufhängung -V66
0574	1396	Ventile Federbeine hinten N150/151
0575	1397	Überdruckventil -N111
0576	1398	Signal von Zentralverriegelung: Türen geöffnet
0577	1399	Relais Komprimierung/luftunterstützte Aufhängung -J403
0578	1400	Luftunterstützte Aufhängung
057A	1402	Datenleitung von Navigation
057B	1403	Glasbruchsensor hinten
057C	1404	Ventil Motoraufhängung Stufe 2
057D	1405	AGR-Ventil 2 -N213
057E	1406	Keine Flamme
057F	1407	Flamme erloschen
0580	1408	Abschaltung unzureichende Spannung (vordef. wert)
0581	1409	Wiederholte Flammenunterbrechung
0582	1410	Heizung überhitzt
0583	1411	Temperaturgeber -G18
0584	1412	Glühkerze mit Flammenmonitor -Q8
0585	1413	Dosierpumpe -V54
0586	1414	Verbrennungsluft-Gebläse -V6
0587	1415	Umluftpumpe -V55
0588	1416	Aktivierungssignal Frischluftgebläse
0589	1417	Aktivierungssignal wasserheizung
058A	1418	Schaltventil 1 für Steuerung Fahrdynamik -N225
058B	1419	Schaltventil 2 für Steuerung Fahrdynamik -N226
058C	1420	Hochdruckventil 1 für DDC -N227
058D	1421	Hochdruckventil 2 für DDC -N228
058E	1422	Hydraulikpumpe für Steuerung Fahrdynamik -V156
058F	1423	Sensor für Seitenbeschleunigung -G200
0590	1424	Raddrehzahlsensor -G202, Referenzkabel
0591	1425	Raddrehzahlsensor -G202, Signalkabel
0592	1426	Steuergerät in Lenkrad -E221
0593	1427	Radio lauter
0594	1428	Radio leiser
0595	1429	Radiosendersuche VOR
0596	1430	Radiosendersuche ZURÜCK
0597	1431	Telefonspeicher
0598	1432	Nächster Telefonspeicher
059B	1435	Bremsdruckgeber 1 -G210
059C	1436	Bremsflüssigkeits-Füllstand zu niedrig
059D	1437	Steuerungsposition nicht gelernt
059E	1438	Fahrzeug wird angehoben
059F	1439	Neigung prüfen
05A0	1440	Kraftstoffstandsignal
05A1	1441	Kraftstoffmangelsensor -G210
05A2	1442	Fehlzündungen wegen Kraftstoffmangel
05A3	1443	Abschaltung unzureichende Spannung (automatisch)
05A5	1445	Sensor Fahrersitz-Längseinstellung -G227
05A6	1446	Sensor Rückenlehneinstellung Fahrersitz -G230
05A7	1447	Sensor Fahrersitz-Höheneinstellung -G231
05A8	1448	Einstellung Fahrersitzneigung -E222, zurück
05AA	1450	Einstellung Fahrersitzneigung -E222, vor

odb2-vag-fehlercodes.txt

05AB	1451	Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, hoch
05AC	1452	Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, runter
05AD	1453	Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, vorwärts
05AE	1454	Schalter für Fahrersitz-Höhen-/Längseinstellung -E61, rückwärts
05AF	1455	Schalter für Kopfstützeinstellung Fahrersitz -E96, vorwärts
05B0	1456	Schalter für Kopfstützeinstellung Fahrersitz -E96, rückwärts
05B1	1457	Signal für Spiegelposition
05B2	1458	Signal von Zentralverriegelung
05B3	1459	Taste Speichersitz Fahrer -E218
05B4	1460	Taste Speichersitz Fahrer -E219
05B5	1461	Taste Speichersitz Fahrer -E220
05B6	1462	ATA-Ultraschallsensor -G209
05B7	1463	Alarm über sensor für ATA
05B8	1464	Bremsdruckgeber/Seitenbeschleunigungssensor
05B9	1465	Signalkabel vom Kombiinstrument
05BA	1466	Signalkabel zum Kombiinstrument
05BB	1467	Reifendruckgeber vorn links -G222
05BC	1468	Reifendruckgeber vorn rechts -G223
05BD	1469	Reifendruckgeber hinten links -G224
05BE	1470	Reifendruckgeber hinten rechts -G225
05BF	1471	Reifendruckgeber Reserverad -G226
05C0	1472	Antenne für Reifendrucküberwachung vorn links -R59
05C1	1473	Antenne für Reifendrucküberwachung vorn rechts -R60
05C2	1474	Antenne für Reifendrucküberwachung hinten links -R61
05C3	1475	Antenne für Reifendrucküberwachung hinten rechts -R62
05C4	1476	Antenne für Reifendrucküberwachung, Reserverad -R63
05C5	1477	System ausgeschaltet
05C6	1478	Überwachung für Reserverad ausgeschaltet
05CA	1482	Motoren für Zentralverriegelung
0600	1536	Fahrzeug wird abgesenkt
0601	1537	Sensor für Fahrzeughöhe/Versorgungsspannung
0602	1538	Motoren für Leuchtweitereinstellung -V48/V49
0603	1539	Scheinwerfer nicht eingestellt
0604	1540	Scheinwerfer werden abgesenkt
0605	1541	Scheinwerfer werden angehoben
0606	1542	Lenkradwinkelsensor -G202
0607	1543	Warnleuchte Einparkhilfe -K136
0609	1545	Einparkhilfesensor hinten links -G203
060A	1546	Steuerung Einparkhilfesensor hinten links -G204
060B	1547	Steuerung Einparkhilfesensor hinten rechts -G205
060C	1548	Einparkhilfesensor hinten rechts -G206
060D	1549	Spannungsversorgung für Einparkhilfesensor
060E	1550	Rückwärtsgangsignal
060F	1551	Signal für Zentralverriegelung schließen
0610	1552	Zentralverriegelungsmotor, Fahrertür -V56, VERRIEGELN
0611	1553	Zentralverriegelungsmotor, Fahrertür -V56, ENTRIEGELN
0612	1554	Motoren für Zentralverriegelung Hintertüren, VERRIEGELN
0613	1555	Motoren für Zentralverriegelung, SPEICHERN
0614	1556	Motoren für Zentralverriegelung, ENTRIEGELN
0615	1557	Überwachungsschalter in Schließzylinder, geöffnet
0616	1558	Überwachungsschalter in Schließzylinder, geschlossen
0617	1559	Fahrertür
0618	1560	Beifahrertür
0619	1561	Hintertür links
061A	1562	Hintertür rechts
061B	1563	Verriegelungsschalter, Fahrerseite -E150, VERRIEGELN
061C	1564	Verriegelungsschalter, Fahrerseite -E150, ENTRIEGELN
061D	1565	Kofferraumbelichtung -W3
061E	1566	Signal für Innenraumüberwachung aktivieren
0620	1568	Signal für Komfortöffnung
0621	1569	Signal für Komfortschließung
0622	1570	Abschaltverzögerung, Klemme 15
0623	1571	(tm)Signal für Sitzspeicher
0624	1572	Alarm über Türkontaktschalter, Beifahrerseite
0625	1573	Alarm über Türkontaktschalter hinten links
0626	1574	Alarm über Türkontaktschalter hinten rechts
0627	1575	Steuerung ausgeschaltet

odb2-vag-fehlercodes.txt

0629	1577	Abschaltung wegen überhöhter Temperatur
062A	1578	Warnleuchte Beifahrerairbag deaktiviert -K145
062B	1579	Sensor Sitzbelegungserkennung, Beifahrerseite -G128
062C	1580	Sensor 'Kindersitz besetzt', Beifahrerseite -G211
062D	1581	Falsche Komponente erkannt
062E	1582	Signal für Kühlmitteltemperatur
062F	1583	Undichtigkeit im System erkannt
063A	1594	Relais Generator einschalten -J442
063B	1595	Steuertaste Reifendruck -E226
063C	1596	Positionierungsmotor Frisch-/Umluftklappe -V154
063D	1597	Stromkreis Fahrbetriebsbatterie-Vorladung
063E	1598	Fahrbetriebsbatteriespannung
063F	1599	Hauptrelais für elektrischen Betrieb -J437
0640	1600	Drosselklappensignal vom Motorsteuergerät
0641	1601	Rotorpositionssensor in E-Motor
0642	1602	Antriebsmotor -V141
0643	1603	Wandler -C21
0699	1689	Kontaktschalter für ATA -F120
0100	256	Warnung: Strom zu hoch
015B	347	Magnetschalter 8 -N281
015C	348	Magnetschalter 9 -N282
015D	349	Magnetschalter 10 -N283
015E	350	Masserückleitung, Modulationskolben
015F	351	Zwischenwellen-Drehzahlgeber -G265
01C0	448	Vordruckpumpe, Haldex-Kupplung -V181
01C1	449	Vordruckpumpe ein
01C2	450	Vordruckpumpe aus
01C3	451	Allradkupplung ausgerückt
01C4	452	Allradkupplung eingerückt
01C5	453	Funktionseinschränkung wegen zu hoher Temperatur
01C6	454	Allrad-Überwachung
0232	562	Ölstand-/-temperaturgeber -G266
0233	563	Stromaufnahmeanzeige -Y10
0234	564	Öltemperaturgeber
0237	567	Lenkungsmotor aktiviert
0238	568	Positionssensoren in Lenkungsmotor
0239	569	Lenkungsmotorstrom
023A	570	Lenkungsmotorrelais -J509
023B	571	Lenkungskupplung
023C	572	Lenkungs-Positionssensor -G268
023D	573	Lenkungsdrehmomentsensor -G269
023E	574	Antriebsmotor ein
0240	576	Klemme 15
02C0	704	EDL-Ventile/Hydraulikpumpe VBAT Räder blockiert
0329	809	Bremskraftverstärker ESP
032A	810	Bremsdruckgeber 1/2
032C	812	Auslöseschalter Bremsdruck-Magnetschalter -F84
0330	816	Lenkhilfesensor -G250
0331	817	Lenkhilfesensor-Überhitzungsschutz
0332	818	Lufttemperaturgeber Verdampferausgang -G263
0333	819	Hochdruckgeber -G65
0334	820	Bremsen-Erkennungsschalter ESP -F83
0339	825	Fahrersitzheizung -Z6
033A	826	Beifahrersitzheizung -Z8
033B	827	Relais Kühlerlüfter -J26
033C	828	Relais für Kühlerlüfter 3. Stufe -J135
033D	829	Heizungssteuergerät -J162
033E	830	Steuergerät Cabriooverdeck -J256
033F	831	Steuergerät Kühlerlüfter Stufe 1+2 -J293
0340	832	Steuergerät und Anzeige -E87
0341	833	Betätigungssignal windschutzscheibenheizung
0342	834	Betätigungssignal Heckscheibenheizung
0343	835	Verbindung zum Steuergerät, Cabriooverdecksteuerung
0344	836	Ventil 1 für Gangwahl, vorwärts -N284
0345	837	Ventil 2 für Gangwahl, rückwärts -N285
0346	838	Ventil 3 für Gangwahl -N286
0347	839	Ventil 4 für Gangwahl -N287
0348	840	Relais Getriebe-Hydraulikpumpe -J510

odb2-vag-fehlercodes.txt

0349	841	Getriebe-Hydraulikdruckgeber -G270
034B	843	Wählhebel-Potentiometer vor-/rückwärts -G272
034C	844	Erkennungsschalter wählhebelstellung -F257
034D	845	Erkennungsschalter wählhebel N -F258
034E	846	Erkennungsschalter wählhebelanschlag -F259
034F	847	Relais Verbraucherabschaltung -J511
0350	848	Getriebe-Hydraulikpumpe Direktschaltung -E262
0359	857	CD-Wechsler -R41
035A	858	Verbindung Radioausgang mittlerer Bereich, Antennenverstärker
0373	883	Zündschalter (S-Klemme)
0374	884	Zündschalter (X-Klemme)
0375	885	Zündschalter (Klemme 50)
0376	886	Blinksignalschalter -E2
0377	887	Taste für warnblinkanlage -E229
0378	888	Scheibenwischer-Intervallschalter -E22
0379	889	Hupenplatte -H
037A	890	Taste für Heckscheibenheizung -E230
037B	891	Taste für Heckklappen-Fernentriegelung -E233
037C	892	Entriegelungstaste, Heckklappen-Schließzylinder -F248
037D	893	Entriegelungstaste, Heckklappengriff -E234
037E	894	Taste für Außenspiegelheizung -E231
037F	895	CSS-Schalter -E45
0380	896	Heckklappenverriegelung -F256
0381	897	Windschutzscheiben-waschanlagenpumpe -V5
0383	899	Sicherung für Scheinwischermotor -S128
0384	900	Sicherung für Hupe/Zweiklanghupe -S194
0385	901	Rückfahrscheinwerfer
0386	902	Sicherung für Heckklappen-Fernentriegelung -S195
0387	903	Sicherung für Außenspiegelheizung -S196
0388	904	Sicherung für wählhebelsperre -S197
0389	905	Sicherung für Rückfahrscheinwerfer -S40
038A	906	Hupe/Zweiklanghupe -H1
038B	907	Lastmanagement-Eingriff
038D	909	Scheibenwischermotor -V (Stufe 1, 2)
038E	910	Warnleuchte warnblinkanlage -K6
038F	911	Warnleuchte Heckscheibenheizung -K10
0397	919	Heckscheibenwischermotor -V12
0398	920	Beheizter Außenspiegel (Z4/Z5)
0399	921	Warnleuchte beheizter Außenspiegel -K153
039A	922	Scheibenwischer-Intervallschalter -E22 (Stufe 1)
039B	923	Scheibenwischer-Intervallschalter -E22 (Stufe 2)
039C	924	Relais Scheinwerfer-waschanlage -J39
039D	925	Sicherung (30) für Innenbeleuchtung -S261
039E	926	Klemme 30
03BA	954	Relais Startersperre (ATA) -J433
03D0	976	Warnleuchte Windschutzscheiben-Heizung -K122
0400	1024	Geber f. Kühlmittel-Temperatur -G62 - Signal nicht plausibel.
042C	1068	Hydraulikpumpen-Relais, Kupplungspositionierer -J498
042D	1069	Bremskraftverstärker-Drucksystem
048B	1163	Fehlzündung
04AD	1197	Antriebsstrang-Datenbus - falsche Softwareversion
04AE	1198	Fernbedienung-Datenbus - falsche Softwareversion
04B7	1207	Steuergerät Zusatzheizung -J364
04C9	1225	Funkempfänger Zusatzheizung -R64
04CD	1229	Feuchtigkeitssensor für Klimaanlage -G260
04CE	1230	Temperaturgeber Luftklappe Fußraum links -G26
04CF	1231	Temperaturgeber Luftklappe Fußraum rechts -G262
04D0	1232	Regelventil Klimaanlagekompressor -N280
04D1	1233	Kühlmittel-Abschaltventil, Heizung -N279
04D2	1234	Steuergerät windschutzscheibenheizung -J505
04FF	1279	Längsbeschleunigungssensor -G251
0501	1281	Airbag Fahrerseite abgeschaltet
0504	1284	Seitenairbag Fahrerseite abgeschaltet
0505	1285	Seitenairbag Beifahrerseite abgeschaltet
0506	1286	Gurtstraffer Fahrerseite abgeschaltet
0507	1287	Gurtstraffer Beifahrerseite abgeschaltet
0508	1288	Auslöser 1 für Airbag (Beifahrerseite)-N131 -Masseschluss
0514	1300	Steuergerät Navigation mit CD-Laufwerk -J401

odb2-vag-fehlercodes.txt

0515	1301	Steuergerät Spracheingabe -J507
0516	1302	Telematic-Steuergerät -J499
0517	1303	Telefon-Sender/-Empfänger -R36
0518	1304	Radio
0519	1305	Datenbus-Anzeige
051A	1306	Schnelle Datenbus-Anzeige
051B	1307	Glasfaser-Datenbus-Anzeige
051C	1308	Steuergerät Dachelektronik
051D	1309	Steuergerät Lenkhilfe -J500
051E	1310	Steuergerät luftunterstützte Aufhängung -J197
051F	1311	Datenbus-Informationen
052A	1322	Steuergerät Multifunktions-Einheit -J501
052B	1323	Steuergerät automatische Kupplung -J439
052C	1324	Steuergerät Allradantrieb -J492
052D	1325	Steuergerät Reifendruck-überwachung -J502
052E	1326	Steuergerät Multifunktions-Lenkrad -J453
052F	1327	Steuergerät Einparkhilfe -J446
0538	1336	Fernbedienungs-Datenbus VW Group
0539	1337	Beleuchtung Türinnengriff
053A	1338	Signal: Türen nicht geschlossen
053B	1339	Tür-offen-Leuchte, in die Tür eingebaut
053C	1340	Spiegel-Einstellschalter
053D	1341	Steuergerät, Armaturenbrettanzeige Fernbedienungs-Datenbus -J285
0540	1344	Gasentladungslampe
0541	1345	Gasentladungslampe Zündsteuergerät -N195
0542	1346	Kabel zum Zündsteuergerät
0543	1347	Kabel zur Gasentladungslampe
0545	1349	Alarm vom vorderen Diebstahlschutz-Sensor
0546	1350	Alarm vom hinteren Diebstahlschutz-Sensor
0547	1351	Kommunikationskabel zur Masse
0548	1352	Frequenzsignalkabel, vorn, 5-V-Pegel
0549	1353	Frequenzsignalkabel, hinten, 5-V-Pegel
0599	1433	Lautsprecher (Telefon/Navigation) -R39
059A	1434	Entstörrelais Bremslicht (ESP) -J508
05D0	1488	Kühlmitteltemperaturgeber, Heizung -G241
05D1	1489	Überhitzungssensor -G189
05D2	1490	Flammenmonitor -G64
05D3	1491	Glühkerze für Heizung -Q9
05D4	1492	Funktionssperre
05FC	1532	Signalleitung Kombiinstrument
05FD	1533	Klemme 56 (Scheinwerfer)
05FE	1534	Positionierungsmotor linker Scheinwerferbereich -V48
05FF	1535	Positionierungsmotor rechter Scheinwerferbereich -V49
064D	1613	Pumpenrelais, Kraftstoffkühlung -J445
064E	1614	Kapazitätsverlust, Fahrbetriebsbatterie
064F	1615	Entriegelungsschalter Fernbedienung Tankklappe -E204
0650	1616	Signalkabel für Innenraumüberwachung
0651	1617	Fehlerspeicher Innenraumüberwachung abfragen
0652	1618	Ventil elektrisch betätigtes Cabriooverdeck -N272 - signal zu stark
0653	1619	Motoren für Cabriooverdeck-Staufach
0654	1620	Schalter für Cabriooverdeck-Betätigung -E137
0655	1621	Hauptanschluss nicht in Halterung
0656	1622	Spannungstransformator (264 V/12 V) -A13
0657	1623	Signal für Generatorladung
0658	1624	Schalter für Antriebstyp -E228, startposition
0659	1625	Warnsummer vorn Einparkhilfe -H22
065A	1626	Einparkhilfesensor vorn rechts -G252
065B	1627	Einparkhilfesensor vorn rechts Mitte -G253
065C	1628	Einparkhilfesensor vorn links -G254
065D	1629	Einparkhilfesensor vorn links Mitte -G255
065E	1630	Auslöser Zusatz-Airbag Fahrerseite -N277
065F	1631	Auslöser Zusatz-Airbag Beifahrerseite -N278
0660	1632	Verlust Hochspannungskapazität
0661	1633	Fehler Thermomanagement
0664	1636	Auslöser Gurtstraffer hinten, Fahrerseite -N196
0665	1637	Auslöser Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite -N197

odb2-vag-fehlercodes.txt

0666	1638	Aufprallsensor Seitenairbag hinten, Fahrerseite -G256
0667	1639	Aufprallsensor Seitenairbag hinten, Beifahrerseite -G257
0668	1640	Gurtstraffer hinten, Fahrerseite -E258
0669	1641	Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite -E259
066A	1642	Sensor 'Sitz besetzt', Fahrerseite hinten -G177
066B	1643	Sensor 'Sitz besetzt', Beifahrerseite hinten -G178
066C	1644	Seitenairbag hinten, Fahrerseite, abgeschaltet
066D	1645	Seitenairbag hinten, Beifahrerseite, abgeschaltet
066E	1646	Kopfairbag Fahrerseite abgeschaltet
066F	1647	Kopfairbag Beifahrerseite abgeschaltet
0670	1648	Gurtstraffer hinten, Fahrerseite, abgeschaltet
0671	1649	Gurtstraffer hinten, Beifahrerseite, abgeschaltet
0672	1650	Aufpralldaten Seitenairbag hinten Fahrerseite gespeichert
0673	1651	Aufpralldaten Seitenairbag hinten Beifahrerseite gespeichert
0674	1652	Schalter Airbag-Abschaltung, Fahrerseite
0675	1653	Warnleuchte Fahrerairbag deaktiviert
0676	1654	Schultergurt-Warnleuchte
0677	1655	Kindersitzschalter
0678	1656	Aufprallsignal
0687	1671	Sensor linke Abstandskontrolle -G258
0688	1672	Sensor rechte Abstandskontrolle -G259
0689	1673	Potentiometer, Membranweg, Bremskraftverstärker
068A	1674	AICC-Auslöseschalter in Bremskraftverstärker
068B	1675	AICC-Auslöseschalter/ Potentiometer, Membranweg
068C	1676	AICC-Auslöseschalter/-druck in Bremskraftverstärker
068D	1677	AICC-Bremsventil
068E	1678	Abstands-Auswahlschalter, AICC-E260
068F	1679	Drehzahlsignal vom ABS (Rad vorn links)
0690	1680	Drehzahlsignal vom ABS (Rad vorn rechts)
0691	1681	Drehzahlsignal vom ABS (Rad hinten links)
0692	1682	Drehzahlsignal vom ABS (Rad hinten rechts)
0693	1683	Raddrehzahlsignal/Fahrgeschwindigkeit
0694	1684	Steuergerät 2 für Diesel-Direkteinspritzsystem -J494
0695	1685	Luftmassenmesser 2 -G246
0696	1686	Steuergerät Kühlerlüfter ein -J138
0697	1687	Magnetventil 2 Ladedruckregelung -N274
0698	1688	Relais für Kühlmittelpumpe -J235
069A	1690	Kraftstoffdruckgeber -G247
069B	1691	Kraftstoffdruck-Regelventil -N276
069C	1692	Relais für Zusatzkühlmittelpumpe -J496
069D	1693	Ventil für Drosselklappe -N211
069E	1694	Signalleitung vom Airbag
069F	1695	Kraftstofftemperaturgeber 2 -G248
06A0	1696	Glühlampe Fußraum hinten links -W45
06A1	1697	Glühlampe Fußraum hinten rechts -W46
06A2	1698	Freigabesignal Fensterheber
06A3	1699	Zentralverriegelungsmotor, Heckklappe -V53
06A4	1700	Dienstahlschutz-Alarmhupe -H8
06A5	1701	Helligkeitsregelung Innenbeleuchtung
06A6	1702	Leuchte Fußraum links -W9
06A7	1703	Leuchte Fußraum rechts -W10
06A8	1704	Klemme 58 (Helligkeitsregelung Beleuchtung)
06A9	1705	Umschalter Spiegeleinstellung -E48
06AA	1706	Spiegeleinstellschalter -E43
06AB	1707	Türkontaktschalter, Beifahrerseite -F3
06AC	1708	Türkontaktschalter hinten links -F10
06AD	1709	Türkontaktschalter hinten rechts -F11
06AE	1710	Zentralverriegelungsmotoren, Fahrerseite
06AF	1711	Zentralverriegelungsmotoren, Beifahrerseite
06B0	1712	Zentralverriegelungsmotoren, hinten links
06B1	1713	Zentralverriegelungsmotoren, hinten rechts
0700	1792	Auslöser 1 für Airbag (Beifahrer-Seite)-N131 - falsche
Einstellung		
0800	2048	Ansaugluft-Temperaturgeber -G42 - Loser Kontakt
0900	2304	Ansaugkrümmer-Druckgeber -G71 - Signal nicht plausibel
0A00	2560	Steuergerät für Airbag -J234 - falsche Einstellung
0B00	2816	Abschaltung - zu geringer Strom
0C00	3072	Leerlaufschalter -F60 - Loser Kontakt

odb2-vag-fehlercodes.txt

0D00	3328	Überhitzung - Abschaltung durch Flammendetektor -G64
0E00	3584	Drosselklappenpotentiometer -G69 - Signal zu schwach
0E41	3649	Anpassungsgrenzwert (hinzufügen) überschritten
0F00	3840	Drosselklappenpotentiometer -G69 - Loser Kontakt
1010	4112	Spannungsversorgung
1011	4113	Ventilrelais - Stromkreisfehler
1053	4179	Signal außerhalb Toleranz
1100	4352	Drehzahlgeber vorn links -G47 - Stromkreisfehler
1101	4353	Drehzahlgeber vorn rechts -G45 - Stromkreisfehler
1102	4354	Drehzahlgeber hinten links -G46 - Stromkreisfehler
1103	4355	Drehzahlgeber hinten rechts -G44 - Stromkreisfehler
1104	4356	Drehzahlgeber vorn links -G47 - Signal nicht plausibel
1106	4358	Drehzahlgeber hinten links -G46 - Signal nicht plausibel
1107	4359	Drehzahlgeber hinten rechts -G44 - Signal nicht plausibel
1120	4384	Versorgungsspannung - Signal zu schwach
1152	4434	Regelungsabweichung
1200	4608	Potentiometer Drosselklappenwinkel -G88 - Loser Kontakt
1300	4864	Leerlaufregelung bei unterem Regelwert
1301	4865	Auslassventil ABS vorn links -N102 - Stromkreisfehler
1302	4866	Einlassventil ABS vorn rechts -N99 - Stromkreisfehler
1303	4867	Auslassventil ABS vorn rechts -N100 - Stromkreisfehler
1305	4869	Auslassventil ABS hinten links -N136 - Stromkreisfehler
1306	4870	Einlassventil ABS hinten rechts -N133 - Stromkreisfehler
1307	4871	Auslassventil ABS hinten rechts -N135 - Stromkreisfehler
1316	4886	EDL-Umschaltventil vorn links/hinten rechts -N229 -
Stromkreisfehler		
1317	4887	EDL-Einlassventil vorn links/hinten rechts -N231 -
Stromkreisfehler		
1318	4888	EDL-Umschaltventil vorn rechts/hinten links -N230 -
Stromkreisfehler		
1319	4889	EDL-Einlassventil vorn rechts/hinten links -N232 -
Stromkreisfehler		
134C	4940	Unterer Anschlagwert
1400	5120	Glühkerze -Q6 - Stromkreisunterbrechung
1401	5121	ABS-Rücklaufpumpe -V39 - Stromkreisfehler
1446	5190	Fehler in Grundeinstellung
1500	5376	Leerlaufregelung in Notmodus
1546	5446	Druckaufbauzeit vorn zu lang
1600	5632	Lambdasonde -G39 - signal zu stark
1700	5888	Lambdasonde -G39 - Stromkreisunterbrechung
1800	6144	Leiterplatte -J372 - Kurzschluss
1900	6400	Diagnosekabel - Kurzschluss
1955	6485	Definierter Schaltzustand
1A00	6656	Lambdasonde -G39 - Heizstrom zu hoch
1B00	6912	Lambdasonde -G39 - Stromkreisunterbrechung Heizstrom
1B49	6985	Signal nicht plausibel
1C00	7168	Lambdaregelung - Regelgrenzwert überschritten
1D00	7424	Lambdaregelung - Regelgrenzwert nicht erreicht
1E00	7680	Gebäsemotor -V81 - Dreht nicht
1E4F	7759	Stromkreisunterbrechung/kurzschluss gegen Plus
1F00	7936	Einspritzventil Zyl 1/4 -N30/N33 -
Stromkreisunterbrechung/Masseschluss		
1F4F	8015	Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
2000	8192	Einspritzventil, Zyl 2/3 -N31/N32 - Kurzschluss gegen Plus
2100	8448	Einspritzventil, Zyl 2/3 -N31/N32 -
Stromkreisunterbrechung/Masseschluss		
2156	8534	Widerstandswert zu klein
2200	8704	Selbsteinstellung Leerlauf zu fett
224E	8782	Kein Fehlertyp identifiziert
2300	8960	Selbsteinstellung Leerlauf zu mager
2301	8961	Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
2400	9216	Selbsteinstellung Teillast zu fett
2500	9472	Selbsteinstellung Teillast zu mager
2600	9728	Letzte Ausgangsstufe 1 - Kurzschluss gegen Plus
264F	9807	Ausgang schaltet nicht/kurzschluss gegen Plus
2700	9984	Letzte Ausgangsstufe 1 - Fehlzündung
274F	10063	Ausgang schaltet nicht/Masseschluss
2800	10240	Letzte Ausgangsstufe 1 - Stromwert zu niedrig

odb2-vag-fehlercodes.txt

2900	10496	Letzte Ausgangsstufe 2 - Kurzschluss gegen Plus
2942	10562	Blockiert oder ohne Spannung
2A00	10752	Letzte Ausgangsstufe 2 - Fehlzündung
2A53	10835	Drehzahlunterschied zu groß
2B00	11008	Letzte Ausgangsstufe 2 - Stromwert zu niedrig
2B43	11075	Geschlossen
2C00	11264	Motordrehzahlgeber -G28 - Kein signal/signal nicht plausibel
2D00	11520	Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Magnetschalter
2E00	11776	Motordrehzahlgeber -G28
2F00	12032	Kraftstoffpumpe -G23 - Kurzschluss
3000	12288	Ausgleichswiderstand Zündungskennfeld -N221 - Stromkreis-Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
3100	12544	Signal für Motordrehzahl - Masseschluss
3200	12800	Signal für Motordrehzahl - Kurzschluss gegen Plus
3300	13056	Drehzahlsignal - kein signal
3400	13312	Drehzahlsignal - signal nicht plausibel
3500	13568	Flammenabschaltung in Startphase
3700	14080	Kraftstoffpumpenrelais -J17 -Stromkreis- Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
3800	14336	Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
4639	17977	iCSS-Schalter -E45 - signal nicht plausibel
1304	4868	Steuergerät für Störungsleuchte - Masseschluss
1310	4880	Steuergerät für Störungsleuchte - Kurzschluss gegen Plus
3101	12545	Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
3140	12608	Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
3240	12864	Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
3340	13120	Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
3640	13888	Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
3740	14144	Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
3940	14656	Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
3B00	15104	ACF-Magnetventil 1 -N80 - Stromkreis- Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
3C00	15360	ACF-Magnetventil 1 -N80 - Stromkreisunterbrechung/Masseschluss
3C40	15424	Steuergerät für Airbag -J234 - defekt
3C44	15428	Doppelverriegelung arretiert nicht
3D00	15616	Gemischeinstellung überschritten
3D44	15684	Doppelverriegelung löst nicht
3E00	15872	Steuergerät - Stromkreisunterbrechung
3F00	16128	Steuergerät - Kurzschluss
4000	16384	Wegfahrsperre - Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
400A	16394	Reihe 1, Nockenwellensteuerung - Störung
400B	16395	Reihe 2, Nockenwellensteuerung - Störung
4041	16449	Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - signal nicht plausibel
4042	16450	Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Masseschluss
4043	16451	Luftregelventil für Einspritzventile -N212 - Kurzschluss gegen Plus
4069	16489	Luftmassenmesser -G70 - signal nicht plausibel
40B6	16566	Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Masseschluss
40B7	16567	Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Unterbrechung/Kurzschluss gegen Plus
40C5	16581	Öltemperaturgeber -G8 - signal zu schwach
40C6	16582	Öltemperaturgeber -G8 - signal zu stark
40C9	16585	Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Stromkreisfehler
40CA	16586	Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Stromkreisfehler
40CB	16587	Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Stromkreisfehler
40CC	16588	Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Stromkreisfehler
40CD	16589	Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Stromkreisfehler
40CE	16590	Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Stromkreisfehler
40CF	16591	Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Stromkreisfehler
40D0	16592	Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Stromkreisfehler
40D7	16599	Kraftstoffabschaltventil -N109 - Störung
40D8	16600	Beginn Einspritzventil -N108 - Störung
40DB	16603	Maximale Motordrehzahl überschritten - signal zu stark
40DD	16605	winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - signal nicht plausibel
40DE	16606	winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - signal zu schwach

odb2-vag-fehlercodes.txt

40DF	16607	Winkelgeber 2, Drosselklappenantrieb -G188 - Signal zu stark
40E1	16609	Gaspedal-Positionssensor -G79 -Versorgungsspannung
40E2	16610	Gaspedal-Positionssensor 1+2 -G79+G185 - Signal nicht plausibel
40E3	16611	Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu schwach
40E4	16612	Gaspedal-Positionssensor -G79 - Signal zu stark
40E6	16614	Kraftstoffpumpenrelais -J17 - Stromkreisfehler
40EA	16618	Ladedruckregelung - Regelbereich überschritten
40EB	16619	Ladedruckregelung - Regelbereich nicht erreicht
40F3	16627	Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 -
Unterbrechung/Masseschluss		
40F5	16629	Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Masseschluss
40F6	16630	Magnetventil, Ladedruckregelung -N75 - Kurzschluss gegen Plus
40FC	16636	Regelung Einspritzbeginn - Abweichung
4100	16640	Wegfahrsperre - Masseschluss
4105	16645	Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Masseschluss
4106	16646	Einspritzventil, Zylinder 1 -N30 - Kurzschluss gegen Plus
4108	16648	Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Masseschluss
4109	16649	Einspritzventil, Zylinder 2 -N31 - Kurzschluss gegen Plus
410B	16651	Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Masseschluss
410C	16652	Einspritzventil, Zylinder 3 -N32 - Kurzschluss gegen Plus
410E	16654	Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Masseschluss
410F	16655	Einspritzventil, Zylinder 4 -N33 - Kurzschluss gegen Plus
4111	16657	Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Masseschluss
4112	16658	Einspritzventil, Zylinder 5 -N83 - Kurzschluss gegen Plus
4114	16660	Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Masseschluss
4115	16661	Einspritzventil, Zylinder 6 -N84 - Kurzschluss gegen Plus
4117	16663	Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Masseschluss
4118	16664	Einspritzventil, Zylinder 7 -N85 - Kurzschluss gegen Plus
411A	16666	Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Masseschluss
411B	16667	Einspritzventil, Zylinder 8 -N86 - Kurzschluss gegen Plus
4139	16697	Fehlzündung erkannt - Grund: Kraftstoffmangel
413A	16698	Fehlzündungen in einzelnen Zylindern
4145	16709	Klopfsensor 1 -G61 - Stromkreisfehler
4146	16710	Klopfsensor 1 -G61 - Signal nicht plausibel
414F	16719	Motordrehzahlgeber -G28 - Störung
4150	16720	Motordrehzahlgeber -G28 - Fehlender Zahn
4154	16724	Nockenwellen-/Kurbelwellenpositionsgeber - Falsche Zuordnung
415F	16735	Zündunsaktivierung Zylinder 1 - Störung
4160	16736	Zündunsaktivierung Zylinder 2 - Störung
4161	16737	Zündunsaktivierung Zylinder 3 - Störung
4162	16738	Zündunsaktivierung Zylinder 4 - Störung
4163	16739	Zündunsaktivierung Zylinder 5 - Störung
4164	16740	Zündunsaktivierung Zylinder 6 - Störung
4165	16741	Zündunsaktivierung Zylinder 7 - Störung
4166	16742	Zündunsaktivierung Zylinder 8 - Störung
417C	16764	Glühkerzen (Motor) -Q6 - Stromkreisfehler
4193	16787	AGR-Ventil -N18 - Störung
4194	16788	Abgasrückführungssystem - Abweichung
4195	16789	Temperatugeber AGR -G98 - Signal zu schwach
4196	16790	Temperatugeber AGR -G98 - Signal zu stark
4197	16791	Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu schwach
4198	16792	Potentiometer Abgasrückführung -G212 - Signal zu stark
41A2	16802	Relais Sekundärluftpumpe -J299 - Störung
41AB	16811	Katalysator-Temperaturgeber I -G20 - Masseschluss
41B4	16820	Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Signal nicht plausibel
41B5	16821	Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Masseschluss
41B6	16822	Katalysator-Temperaturgeber II -G132 - Unterbrechung/
Kurzschluss gegen Plus		
41BB	16827	Magnetschalter Aktivkohlefiltersystem -N80 - Stromkreisfehler
41CE	16846	Kraftstoffanzeigesensor -G - Signal zu schwach
41CF	16847	Kraftstoffanzeigesensor -G - Signal zu stark
41F7	16887	Fahrtgeschwindigkeitssignal - Signal zu stark
41F9	16889	Leerlaufdrehzahlregelung - Störung
4200	16896	wegfahrsperre blockiert
4213	16915	Lastsignal Klimaanlagekompressor - Signal nicht plausibel
4214	16916	Klimaanlagen-Druckgeber - Signal zu schwach
4215	16917	Klimaanlagen-Druckgeber - Signal zu stark

odb2-vag-fehlercodes.txt

4227	16935	servolenkung/Druckschalter -F88 - Signal nicht plausibel
4282	17026	Steuergerät Klopfregelung defekt
4285	17029	Klimaanlage Eingang/Ausgang
428A	17034	Abgaswarnleuchte -K83 - Stromkreisfehler
428E	17038	Motordrehzahl-Ausgangssignal - Stromkreisfehler
4290	17040	Kraftstoffverbrauchssignal - Stromkreisfehler
42EE	17134	Schalterventil 1 => Magnetventil 1 -N88 - Störung
4400	17408	Leerlaufschalter -F60 geöffnet - nicht plausibel
446F	17519	Lambdaeregelung (Reihe 1) - System zu mager
4470	17520	Lambdaeregelung (Reihe 1) - System zu fett
4471	17521	Reihe 1, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
4472	17522	Reihe 2, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
4483	17539	Reihe 2, Sonde 1 - Innerer Widerstand zu hoch
448C	17548	Reihe 2, Sonde 2 - Innerer Widerstand zu hoch
4493	17555	Lambdaeregelung Reihe 2 - System zu mager
4494	17556	Lambdaeregelung Reihe 2 - System zu fett
4495	17557	Lambdaeregelung Reihe 1 - Regelwert nicht plausibel
4496	17558	Lambdaeregelung Reihe 2 - Regelwert nicht plausibel
4497	17559	Reihe 1, Gemischanpassung Bereich 1 - Unter Mager-Grenzwert
4498	17560	Reihe 2, Gemischanpassung Bereich 1 - Unter Mager-Grenzwert
44A4	17572	Kraftstofftemperaturgeber -G81 - Signal nicht plausibel
44A5	17573	Reihe 1, Gemisch-Anpassung, Bereich 1 - Fett-Grenzwert
überschritten		
44A6	17574	Reihe 2, Gemisch-Anpassung, Bereich 1 - Fett-Grenzwert
überschritten		
44AE	17582	Reihe 1, Kraftstoff-Messsystem - Abweichung Einspritzzeitpunkt
44B2	17586	Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Unterbrechung
44B3	17587	Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Masseschluss
44B4	17588	Lineare Lambdasonde / Pumpenstrom - Kurzschluss gegen Plus
44B5	17589	Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Unterbrechung
44B6	17590	Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Masseschluss
44B7	17591	Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Kurzschluss gegen Plus
44B8	17592	Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Unterbrechung
44B9	17593	Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Masseschluss
44BA	17594	Lineare Lambdasonde / Masseleitung - Kurzschluss gegen Plus
44BB	17595	Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Unterbrechung
44BC	17596	Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Masseschluss
44BD	17597	Lineare Lambdasonde / Ausgleichswiderstand - Kurzschluss gegen
Plus		
44BE	17598	Lineare Lambdasonde / Referenzspannung - Signal nicht plausibel
44D1	17617	Einlass-Abschaltventil für Zylinder deaktiviert - Masseschluss
44D2	17618	Einlass-Abschalt-Ventil für Zylinder deaktiviert - Kurzschluss
gg. Plus		
44D3	17619	Einlass-Abschaltventil für Zylinder deaktiviert - Unterbrechung
44DD	17629	Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Masseschluss
44DE	17630	Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Kurzschluss
gg. Plus		
44DF	17631	Auslass-Abschaltventil für Zylinder geschlossen - Unterbrechung
44F9	17657	Kraftstoffverbrauchssignal - Stromkreisfehler
44FD	17661	Kraftstoffverbrauchssignal - Masseschluss
44FE	17662	Kraftstoffverbrauchssignal - Kurzschluss gegen Plus
4500	17664	Ventil Abgasklappe -N220 - Kurzschluss gegen Plus
453F	17727	Klopfsensor 1 -G61 - Masseschluss
4540	17728	Klopfsensor 2 -G66 - Masseschluss
454A	17738	Klopfregelung Zyl. 6 - Regelgrenze erreicht
454B	17739	Klopfregelung Zyl. 7 - Regelgrenze erreicht
454C	17740	Klopfregelung Zyl. 8 - Regelgrenze erreicht
454F	17743	Motordrehmomentüberwachung 2 - Regelgrenze überschritten
4550	17744	Motordrehmomentüberwachung - Regelgrenze überschritten
4551	17745	Reihe 1, Nockenwellenpositionssensor => -G163 - Masseschluss
4552	17746	Reihe1,Nockenwellen-Positionssensor => -G163 -Unterbrechung/
Kurzschluss gg.		Plus
4553	17747	Kurbellenwellenpositionssensor/Motordrehzahlgeber vertauscht
4554	17748	Nockenwellen-/Kurbelwellenpositionssensor - Falsche Zuordnung

odb2-vag-fehlercodes.txt

4555	17749	Zündungsausgang 1 - Masseschluss
4556	17750	Zündungsausgang 1 - Kurzschluss gegen Plus
4557	17751	Zündungsausgang 2 - Masseschluss
4558	17752	Zündungsausgang 2 - Kurzschluss gegen Plus
4559	17753	Zündungsausgang 3 - Masseschluss
455A	17754	Zündungsausgang 3 - Kurzschluss gegen Plus
455B	17755	Reihe 2, Nockenwellen/Kurbelwellenpositionssensor - Falsche Zuordnung
455C	17756	Zündungsausgang 1 - Unterbrechung
455D	17757	Zündungsausgang 2 - Unterbrechung
455E	17758	Zündungsausgang 3 - Unterbrechung
4562	17762	Bewegungssensor Modulationskolben -G149 - Stromkreisfehler
4563	17763	Zündungskreis Zylinder 1 - Unterbrechung
4564	17764	Zündungskreis Zylinder 1 - Kurzschluss gegen Plus
4565	17765	Zündungskreis Zylinder 1 - Masseschluss
4566	17766	Zündungskreis Zylinder 2 - Unterbrechung
4567	17767	Zündungskreis Zylinder 2 - Kurzschluss gegen Plus
4568	17768	Zündungskreis Zylinder 2 - Masseschluss
4569	17769	Zündungskreis Zylinder 3 - Unterbrechung
456A	17770	Zündungskreis Zylinder 3 - Kurzschluss gegen Plus
456B	17771	Zündungskreis Zylinder 3 - Masseschluss
456C	17772	Zündungskreis Zylinder 4 - Unterbrechung
456D	17773	Zündungskreis Zylinder 4 - Kurzschluss gegen Plus
456E	17774	Zündungskreis Zylinder 4 - Masseschluss
456F	17775	Zündungskreis Zylinder 5 - Unterbrechung
4570	17776	Zündungskreis Zylinder 5 - Kurzschluss gegen Plus
4571	17777	Zündungskreis Zylinder 5 - Masseschluss
4572	17778	Zündungskreis Zylinder 6 - Unterbrechung
4573	17779	Zündungskreis Zylinder 6 - Kurzschluss gegen Plus
4574	17780	Zündungskreis Zylinder 6 - Masseschluss
4575	17781	Zündungskreis Zylinder 7 - Unterbrechung
4576	17782	Zündungskreis Zylinder 7 - Kurzschluss gegen Plus
4577	17783	Zündungskreis Zylinder 7 - Masseschluss
4578	17784	Zündungskreis Zylinder 8 - Unterbrechung
4579	17785	Zündungskreis Zylinder 8 - Kurzschluss gegen Plus
457A	17786	Zündungskreis Zylinder 8 - Masseschluss
4582	17794	Steuergerät defekt
4583	17795	Steuergerät defekt - Masseschluss
4584	17796	Steuergerät defekt
458D	17805	Sensorrad für Motordrehzahl - Anpassungsgrenze erreicht
458E	17806	Motordrehzahlsignal, TD - Masseschluss
458F	17807	Motordrehzahlsignal, TD - Kurzschluss gegen Plus
45B7	17847	AGR-Potentiometer -G212 - Fehler in Grundeinstellung
45CD	17869	Abgastemperaturregelung Reihe 1 - Signal nicht plausibel
45CE	17870	Abgastemperaturregelung Reihe 2 - Signal nicht plausibel
45D3	17875	ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Kurzschluss gegen Plus
45D4	17876	ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Masseschluss
45D5	17877	ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Unterbrechung
45DA	17882	ACF-Magnetschalter 2 -N115 - Stromkreisfehler
45F7	17911	Lastsignal Generator Klemme DF - Signal nicht plausibel
4601	17921	Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Kurzschluss gegen Plus
4602	17922	Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Masseschluss
4608	17928	Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Unterbrechung
4609	17929	Ansaugkrümmer-Umschaltventil 2 -N261 - Stromkreisfehler
460A	17930	Reihe 2, variable Ventilsteuerung - Fehler
460B	17931	Aufprallsignal vom Airbag-Steuergerät - Signal nicht plausibel
4611	17937	Variable Ventilsteuerung - Kurzschluss gegen Plus
4612	17938	Variable Ventilsteuerung - Masseschluss
4613	17939	Variable Ventilsteuerung - Unterbrechung
461B	17947	Kupplungspedalschalter -F36 - Signal nicht plausibel
4629	17961	Höhensensorsignal/Ansaugkrümmerdrucksignal - Verhältnis nicht plausibel
462A	17962	Drosselklappensteuerung -J338 - Grundeinstellungsbed nicht erfüllt
4630	17968	Maximale Motordrehzahl überschritten
4631	17969	Mengeneinsteller -N146 - Regelungsabweichung
4632	17970	Mengeneinsteller -N146 - oberer Einstellwert
4633	17971	Mengeneinsteller -N146 - unterer Einstellwert

odb2-vag-fehlercodes.txt

4634 17972 Drosselklappensteuerung -J338 - Zu geringe Spannung bei
Grundeinstellung

4635 17973 Drosselklappensteuerung -J338 - Unterer Einstellwert nicht
erreicht

4637 17975 Lastsignal vom Klimaanlagekompressor - Kein Signal

4638 17976 Drosselklappen-Steuergerät -J338 - Mechanischer Fehler

463B 17979 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Kurzschluss
gegen Plus

463C 17980 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Masseschluss

463D 17981 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 - Unterbrechung

463E 17982 Magnetschalter links für Motoraufhängung -N144 -
Stromkreisfehler

463F 17983 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Kurzschluss gegen
Plus

4640 17984 Magnetschalter rechts für Motoraufhängung -N145 - Masseschluss

4641 17985 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Unterbrechung

4642 17986 Magnetschalter re. für Motoraufhängung -N145 - Stromkreisfehler

4643 17987 Drosselklappen-Steuergerät -J338 - Anpassung nicht gestartet

4645 17989 Drosselklappensteuerung -J338 - Grundeinstellungen nicht
durchgeführt

4647 17991 Ventile Getriebeaufhängung - Kurzschluss gegen Plus

4648 17992 Ventile Getriebeaufhängung - Masseschluss

4649 17993 Ventile Getriebeaufhängung- Unterbrechung

464A 17994 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Kurzschluss gg
Plus

464B 17995 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Masseschluss

464C 17996 Magnetschalter für Motoraufhängung -N144/N145 - Unterbrechung

465B 18011 Steuergerät defekt

465C 18012 Steuergerät defekt

465F 18015 Fahrgeschwindigkeitssignal - Fehlermeldung vom Kombiinstrument

4660 18016 Lenkwinkelsignal - Fehlermeldung vom Lenkwinkelgeber

4661 18017 Aufprall-Abschaltung ausgelöst

4667 18023 Öltemperaturgeber -G8 - Signal nicht plausibel

4687 18055 Codierung/Versionen der Steuergeräte im Antriebsstrang- Datenbus
prüfen

4688 18056 Antriebsstrang-Datenbus - Defekt

4689 18057 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom ABS-Steuergerät fehlt

468A 18058 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Kombiinstrument fehlt

468B 18059 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung fehlt

468C 18060 Fehlerspeicher des Getriebesteuergeräts abfragen

468D 18061 Fehlerspeicher des ABS-Steuergeräts abfragen

468E 18062 Fehlerspeicher des Kombiinstrument abfragen

468F 18063 Fehlerspeicher des AICC-Steuergeräts abfragen

4690 18064 Klimaanlage Eingang/Ausgang - Masseschluss

4691 18065 Klimaanlage Eingang/Ausgang - Kurzschluss gegen Plus

4692 18066 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom AICC-Steuergerät nicht
plausibel

46C1 18113 Getriebe-/Übersetzungsüberwachung - Anpassungsgrenze erreicht

46E4 18148 Überwachung Kupplungstemperatur

46FC 18172 Überwachung Getriebetemperatur

4708 18184 Hydraulikdruckgeber 1 Automatikgetriebe -G193 - Signal nicht
plausibel

4709 18185 Hydraulikdruckgeber 2 Automatikgetriebe -G194 - Signal nicht
plausibel

4749 18249 Motor-/Getriebesteuergerät - Versionen stimmen nicht überein

474A 18250 Fehlerspeicher des Kombiinstrument abfragen

474B 18251 Fehlerspeicher des AICC-Steuergeräts abfragen

474C 18252 Fehlerspeicher der Hauptelektronik abfragen

475D 18269 Gaspedal-Positionssensor -G79 - Fehlermeldung vom
Motorsteuergerät

475E 18270 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Kombiinstrument fehlt

475F 18271 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom Lenkwinkelgeber fehlt

4760 18272 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung vom AICC-Steuergerät fehlt

4761 18273 Antriebsstrang-Datenbus - Meldung von Hauptelektronik fehlt

4762 18274 Antrieb sstrang-Datenbus - Meldung fehlt

4800 18432 Achsübersetzung hinten - Signal nicht plausibel

4FB7 20407 Druckregelventil 1 -N215 - Kurzschluss gegen Plus

odb2-vag-fehlercodes.txt

5A00	23040	Steuergerät -J65 - defekt
5B00	23296	Externe Störspannung
5D00	23808	Steuergerät -J65 - defekt
5E00	24064	Steuergerät -J65 - defekt
6400	25600	Geber für Tachograph -G75
6500	25856	Tachographscheibenschlitz - Fahrer
6600	26112	Tachographscheibenschlitz - 2. Fahrer
6700	26368	Steuerwelle kann nicht positioniert werden
6800	26624	Steuergerät falsch codiert
6A00	27136	Drehzahlgeber vorn rechts -G45
6B00	27392	Drehzahlgeber vorn links -G47
7200	29184	Drehzahlgeber hinten links -G46
7300	29440	Drehzahlgeber hinten rechts -G44
8000	32768	Steuergerät defekt
8200	33280	Bremslichtschalter -F
8300	33536	Versorgungsspannung - Signal zu schwach
AA00	43520	ABS-Einlassventil vorn rechts -N99
AB00	43776	ABS-Einlassventil vorn links -N101
AC00	44032	ABS-Einlassventil hinten links -N134
AD00	44288	ABS-Einlassventil hinten rechts -N133
AE00	44544	EDL-Umschaltventil vorn links/hinten rechts -N229
AF00	44800	EDL-Umschaltventil hinten links -N230
B000	45056	EDL-Einlassventil hinten rechts -N231
B400	46080	ABS-Auslassventil vorn rechts -N100
B500	46336	ABS-Auslassventil vorn links -N102
B600	46592	ABS-Auslassventil hinten links -N136
B700	46848	ABS-Auslassventil hinten rechts -N135